

NAVODILA ZA UPORABO

MOMI YUMTIS STOLČEK ZA HRANJENJE

Dragi kupec,

Najlepša hvala za nakup stola MoMi YUMTIS. Upamo, da bo kupljeni izdelek izpolnil vašo pričakovanja. Za dodatna vprašanja nas kontaktirajte preko www.momi.store ali kontaktirajte pooblaščenega prodajalca.

Zaradi varnosti otrok natančno preberite priročnik in upoštevajte priporočila za varno uporabo izdelka. Odrasla oseba mora med sestavljanjem vse komponente izdelka uporabljati v skladu z navodili za uporabo in njihovo predvideno uporabo, da prepreči poškodbe.

POMEMBNO!

POZORNO PREBERITE TA PRIROČNIK IN GA SHRANITE ZA PRIHODNJE REFERENCE

- Otroka nikoli ne puščajte brez nadzora. Otroka nikoli ne izpusite izpred oči.
- Pred uporabo vedno preverite, ali je izdelek varen in stabilen.
- Vedno uporabljajte zadrževalni varnostni pas.
- Prepričajte se, da je pas pravilno nameščen.
- Ne dvigujte ali premikajte izdelka, ko je v njem vaš otrok.
- Izdelka ne dvigujte za pladenj za hranjenje.
- Nevarnost padca: otroku ne dovolite, da pleza na izdelek.
- Izdelka ne uporabljajte, če vse komponente niso pravilno sestavljene in nastavljene.
- Zavedajte se tveganja, ki ga predstavlja odprti ogenj ali drugi viri močne toplote, kot so električni štedilniki, plinski štedilniki itd., v bližini izdelka.
- Zavedajte se nevarnosti prevrnitve, če vaš otrok lahko potisne noge z mize ali katere koli druge strukture.
- Izdelka ne uporabljajte, dokler otrok ne more sam sedeti.
- Da bi se izognili poškodbam, naj vaš otrok ne bo med sestavljanjem in razstavljanjem izdelka.
- Stolček za hranjenje je namenjen otrokom od 6. meseca do 3. leta starosti, težki do 15 kg, ki lahko samostojno sedijo.
- Prenehajte z uporabo izdelka, če opazite kakršne koli razpoke, raztrganine ali manjkajoče dele. V tem primeru nas kontaktirajte preko spletne strani.
- Izdelek, postavljen pod okno, lahko otrok uporabi kot stopnico in povzroči padeč skozi okno.
- Ne uporabljajte dodatkov ali nadomestnih delov, razen tistih, ki jih je odobril proizvajalec.
- Očistite z vlažno, čisto krpo in blagim milom.
- Oblazinjenje in pasove: očistite z vlažno, čisto krpo, ne belite, ne sušite na trebuhu. Ne likajte. Ne kemično čistiti.
- Ko vstavljate in vzamete otroka iz stolčka, ga dvignite. Otroci ne smejo stati na naslonjalu za noge in sedežni blazini ali plezati v in iz visokega stolčka.
- Stolček za hranjenje uporabljajte samo na ravni površini.
- Stol ni igrača.
- Izdelka ne uporabljajte drugače, kot je navedeno v navodilih.

- Ko stol ni v uporabi, ga hranite izven dosega otrok.
- Polaganje otroka ali težkih predmetov na pladenj za hranjenje lahko poškoduje izdelek ali škodi otrokovemu zdravju.
- Izdelka nikoli ne uporabljajte, če je postavljen na nestabilno površino: platformo, mehko površino (npr. vzmetnico, blazino), neravna tla, stopnice.
- Prepričajte se, da je varnostni pas pravilno nameščen.
- Preden se otrok usede, se prepričajte, da so vse komponente pravilno pritrjene in zaklenjene.
- Izdelka ne izpostavljajte visokim in nizkim temperaturam ter visoki vlažnosti.
- Če je bil stol izpostavljen neposredni sončni svetlobi, ga pred uporabo postavite v senco in pustite, da se ohladi.
- Ne pustite, da se vaš otrok igra okoli stola.
- Po razgrnitvi stola se prepričajte, da ključavnica deluje pravilno.
- Pladenj ni varen ukrep za preprečevanje padca. Za to so na voljo varnostni pasovi, ki morajo biti vedno pripeti.
- Ne zlagajte in ne razpirajte stola z dojenčkom v njem.
- Ko pladnja ne uporabljamo, ga odložimo na varno mesto izven dosega našega otroka.
- Pladnja ne pritiskajte premočno na otroka. Pustite nekaj prostora za svobodno dihanje.

POMEMBNO:

Ne pozabite odstraniti in zavreči vseh elementov embalaže, ki so bili priloženi izdelku, da ne bodo ostali v dosegu otroka (npr. kartonski elementi, plastične folije itd.). To bi lahko povzročilo nevarnost poškodbe, npr. zadušitev. Priročnik shranite za prihodnjo uporabo, da boste lahko prebrali, kaj storiti v nujnih primerih, ali da boste po potrebi zagotovili ustrezno vzdrževanje.

POSKRBITE ZA OKOLJE

Ko prenehate uporabljati izdelek MoMi, ga zavržite v ustreznem objektu v skladu z lokalno zakonodajo.

POZOR:

Slike in fotografije so zgolj ilustrativne narave. Dejanski izdelek je lahko videti drugače, kot je prikazano v priročniku.

Komplet vključuje:

1. Sedež z glavnim okvirjem
2. Dvojni pladenj
3. Komplet sprednjih nog
4. Komplet zadnjih nog
5. Opora za noge
6. Komponenta opore za noge

Kako sestaviti izdelek:

1. Primate sedež z glavnim okvirjem (1) in poravnajte njegov sprednji del z odprtini na sprednjih nogah (3), nato potisnite okvir v odprtine, ga pritisnite in se prepričajte, da je

pravilno in popolnoma vstavljen. Ko zaslišite značilen klik, so noge pravilno nameščene. Ta korak ponovite tudi za zadnje noge (4) (slika 1).

2. Vstavite prst v odprtine pod naslonom za roke in premaknite gumb navzgor. Nato povlecite naslon za roke naprej, dokler ne zaslišite značilnega klika. To pomeni, da je bil pravilno razgrnjen. To ponovite za drugi naslon za roke (slika 2).

Kako sestaviti izdelek:

1. Primate sedež z glavnim okvirjem (1) in poravnajte njegov sprednji del z odprtinami na sprednjih nogah (3), nato potisnite okvir v odprtine, ga pritisnite in se prepričajte, da je pravilno in popolnoma vstavljen. Ko zaslišite značilen klik, so noge pravilno nameščene. Ta korak ponovite za zadnje noge (4) (slika 1).

2. Vstavite prst v odprtine pod naslonom za roke in premaknite gumb navzgor. Nato povlecite naslon za roke naprej, dokler ne zaslišite značilnega klika. To pomeni, da je bil pravilno razgrnjen. To ponovite za drugi naslon za roke (slika 2).

3. Pladenj (2) pritrdite tako, da ga držite z obema rokama. Prste položite na drsne zaklepne gumbе pod pladnjem. Poravnajte odprtine pladnja z nasloni za roke, nato povlecite gumbе za zaklepanje in potisnite pladenj v odprtine naslonov za roke. To naredite hkrati na obeh straneh in se prepričajte, da je pladenj pravilno potisnjen, dokler ne zaslišite klika (slika 3).

4. Če želite namestiti oporo za noge (5), poravnajte izbokline opore za noge z odprtinami sedeža in trdno potisnite navznoter, dokler ne zaslišite značilnega klika. Komponento opore za noge (6) namestite tako, da jo usmerite proti odprtini opore za noge in nato spuščate, dokler ne zaslišite značilnega klika (slika 2).

PRILAGODITVE

OPOZORILO: ne nastavlajte višine sedeža in naklona naslona, ko je otrok v stolu.

5. Višino stola je mogoče nastaviti na sedmih različnih nivojih. Za nastavev višine pritisnite gumbе za zaklepanje na zadnji strani, pod nasloni za roke, in glede na vaše potrebe spustite ali dvignite stol (slika 5).

6. Naslonjalo lahko prilagodite s tremi koti naklona glede na vaše potrebe. Za spremembo položaja potegnite gumb za zaklepanje na naslonjalu nazaj in ga nastavite na želeni kot naklona (slika 6).

7. Pladenj ima dve plasti. Zunanji pladenj se lahko odstrani in opere v pomivalnem stroju. Pladenj lahko prilagodite s tremi vzvodi glede na vaše potrebe. Če želite spremeniti nivo pladnja, povlecite gumbе za zaklepanje pod pladnjem v stran in hkrati premaknite pladenj naprej ali nazaj, odvisno od vaših potreb. Prepričajte se, da se je pladenj zaskočil v izbranem položaju na obeh straneh (slika 7).

8. Za nastavev opore za noge na želeni kot naklona, hkrati pritisnite oba gumba za zaklepanje na straneh opore za noge. Opora za noge ima tri ročice za nastavev kota naklona (slika 8).

KAKO ZLOŽITI STOL ZA TRANSPORT ALI SKLADIŠČENJE

9. Za zlaganje stola istočasno pritisnite oba gumba za zaklepanje na obeh straneh stola, nato pa sestavite sprednje in zadnje noge. Po potrebi si pomagajte z nogo ali roko. Nato odstranite pladenj in potegnite gumb za zaklepanje pod njim. Če želite naslonjala za roke zložiti, potegnite ključavnico pod vsakim od njih k sebi in nato dvignite ustrezne izbokline na dnu zadnje noge (slika 9).

10. Varnostni pasovi

Opozorilo: poskrbite, da bodo varnostni pasovi vedno pripeti, da otrok ne pade s stola.

- Izdelku so priloženi 5-točkovni varnostni pasovi.
- Vstavite dvostransko varnostno zaponko v glavno zaponko. Ko zaslišite klik, je izdelek pravilno nameščen.
- Previdno nastavite pasove, tako da povlecite vsak konec tako, da so napeti in da se prilegajo vašemu otroku.
- Za odpenjanje varnostnih pasov pritisnite sredinski gumb za zapenjanje in pasovi se bodo samodejno odpeli (slika 10).

Čiščenje in vzdrževanje:

- Stol lahko očistite s krpo, namočeno v toplo milnico. Pustite, da se posuši.
- Zunanji pladenj se lahko pere v pomivalnem stroju.
- Redno preverjajte vse dele stola.

Proizvajalec:

TELFORCEONE S.A., ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław
Tel. +48 57 179 75 03, wsparcie@momi.pl

Uvoznik:

AR-AL NET d.o.o., Kranjčeva 22, 9220 Lendava
Tel. +386 51 219 853, info@trgovina-junior.si

Prodajalec:

Trgovina z otroško opremo in druge storitve Iris Šel s.p.,
Plač 24a, 2201 Zg. Kungota
splet@trgovina-junior.si, www.trgovina-junior.si