

NAVODILA ZA UPORABO

MOMICOLETTERGONOMSKA NOSILKA

Spoštovani!

Najlepša hvala za nakup nosilke Momi COLLET. Upamo, da bo izdelek izpolnil vaša pričakovanja.

Za dodatna vprašanja nas kontaktirajte preko www.momi.store ali se obrnite na pooblaščenega prodajalca.

Zaradi varnosti otrok natančno preberite priročnik in upoštevajte njegova priporočila za varno

uporabo izdelka. Odrasla oseba mora med sestavljanjem vse komponente izdelka uporabljati v skladu z navodili za uporabo in njihovo predvideno uporabo, da prepreči poškodbe.

POMEMBNO! POZORNO PREBERITE IN SHRANITE ZA PRIHODNJE REFERENCE

Ne pozabite odstraniti in zavreči vseh elementov embalaže, ki so bili priloženi izdelku, da ne bodo ostali v dosegu otroka (npr. kartonski elementi, plastične folije itd.). To lahko povzroči nevarnost poškodb, npr. zadušitev otroka. Ta priročnik priporočamo za prihodnjo uporabo, če bo potrebno, da preberete, kako postopati v primeru nevarnosti ali ustreznega vzdrževanja.

PREVIDNOSTNUKREPI

Zaradi varnosti vašega otroka preberite ta uporabniški priročnik in upoštevajte njegova priporočila za varno uporabo nosilke.

OPOZORILA!

- ◁ Otroka nenehno spremljajte in se prepričajte, da njegova usta in nos nista pokrita.
- ◁ Za nedonošenčke, dojenčke z nizko težo in otroke z zdravstvenimi težavami se pred uporabo nosilke posvetujte s svojim pediatrom.
- ◁ Da bi se izognili zadužitvi, poskrbite, da vaš otrok ne naslanja brade na prsi, saj lahko to oteži dihanje.
- ◁ Da preprečite padec, poskrbite, da bo vaš otrok v nosilki pravilno pritrjen.
- ◁ Dojenčke je treba nositi naprej, dokler nimajo zadostnega nadzora nad mišicami glave, vratu in trupa, da lahko sami ohranijo sedeč položaj. Ta nosilka ni namenjena za uporabo v položaju »obrnjen proti svetu«.
- ◁ Med uporabo nosilke se ne nagibajte. Če je treba, počepnite.
- ◁ Pri uporabi otroške nosilke nikoli ne odpnite trebušnega pasu, preden otroka vzamete ven.
- ◁ Nikoli ne pustite svojega otroka v nosilki brez nadzora.

Nosilka je namenjena za uporabo od 3 mesecev do 20 kg.

Ko dojenček ne more sam držati glave, nastavite nosilko tako, da bo otrokova glava visoko na prsih. To je najvarnejši kraj za vašega otroka.

Nikoli ne uporabljajte mehke nosilke za dojenčke med kuhanjem, čiščenjem, hranjenjem vročih napitkov ali kakršnimi koli drugimi dejavnostmi, ki bi lahko izpostavile vašega otroka opeklam ali kemikalijam.

Pri pitju toplih napitkov bodite previdni, da otroka ne opečete z vročo tekočino, ko je v nosilki.

Nosilka ni primerna za uporabo pri športnih aktivnostih, npr. tek, kolesarjenje, smučanje.

Ne uporabljajte nosilke, če je kateri koli del poškodovan, zlomljen ali izgubljen.

Na nosilko za dojenčke ne nameščajte dodatkov, rezervnih delov ali elementov, ki jih ni dobavil proizvajalec.

Nosilka je namenjena samo enemu otroku.

Vaši gibi, pa tudi gibi vašega otroka, lahko spremenijo vaše ravnotežje. Bodite previdni pri nagibanju naprej in vstran.

Uporabniki se morajo zavedati, da ko postane otrok bolj aktiven, se tveganje padca poveča.

ELEMENTI NOSILKE

- a) Pas za okoli pasu
- b) Zaponka za bok z nastavljivim pasom
- c) Naramnice
- d) Zaponka, ki povezuje naramnice z nastavitvijo pasu
- e) Nosilna plošča
- f) Stranske zaponke z nastavitvijo
- g) Trakovi za prilagajanje višine materiala, ki podpira glavo
- h) Strenica
- i) Pritrditev strehice

MONTAŽA

Izdelek zagotavlja najprimernejši (ergonomski) položaj za oporo otroka, pri katerem oblika bokov in nog spominja na črko M. Zahvaljujoč temu se ohranja naraven položaj, v katerem naj

bi otroka nosili. **OPOZORILO!** Da bi zagotovili ergonomski položaj otroka, postavite noge tako, da je otrokova zadnjica nekoliko nižja od kolen, noge pa so široko razmaknjene vstran.

1. DOJEN EK OBRNJEN K STARŠEM, NOŠENJE OD SP
OPOZORILO! Vedno uporabite nosilko, preden v
Odpnite zaponko na bočnem pasu in povezovalno zaponko na naramnicah. Stranske zaponke morajo biti zaprte (slika C). Nadenite si bočni pas in nato zapnite zaponko. Prilagodite bočni pas tako, da se prilega vašemu pasu (slika 1). Ko ste prepričani, da je medenični pas pravilno nameščen in pripet, prinesite otroka za svoje prsi in ločite njegove noge (otrokove noge morajo viseti čez pas (slika 2)). **OPOZORILO!** Med to aktivnostjo morate otroka dobro držati. Držite otroka in dvignite ploščo nosilke, tako, da pokrije otrokov hrbet (slika 3). Dojenčka držite z desno roko, levi ramenski pas položite čez levo ramo (slika 3). Nato zamenjajte roko in ponovite dejanje z desnim ramenskim pasom. Z obema rokama zaprite zaponko, ki povezuje naramnice, in jo prilagodite (slika 4 in 5). Zategnite naramnice in jih po potrebi prilagodite (slika 6 in 7). Zategnite trakove na naramnicah nosilke, dokler otrok ni tesno nameščen. Prepričajte se, da otrokove noge niso pretesne (slika 8).

Zategovalni trakovi na sprednji strani nosilke se uporabljajo za prilagajanje višine materiala, ki podpira glavo (slika 9). Po potrebi prilagodite trakove.

2. NOŠENJE NA HRBTU, DOJEN EK JE OBRNJEN PRO
OPOZORILO! Ne prevažajte otrok na hrbtu, ml
sami sedeti.

OPOZORILO! Redno preverjajte, ali je vaš otrok v varnem i
nosite na hrbtu.

Odpnite zaponko na bočnem pasu in povezovalno zaponko na naramnicah. Stranske zaponke morajo biti zaprte (slika C). Nadenite si medenični pas in zapnite zaponko. Prilagodite bočni pas, da zapolni vaš pas (slika 10). Ko se prepričate, da je medenični pas pravilno nameščen, prosite partnerja, naj dvigne otroka in ga položi na vaš hrbet (slika 11). Dojenčkove nogice naj se zvijejo okoli vašega pasu.

OPOZORILO! Med postopkom lpa g a n j a v a š e g a o t r o k a v n o s i l
podpirati vi ali vaš partner.

Medtem ko podpirate svojega otroka, prosite svojega partnerja, da dvigne ploščo nosilke, tako da pokrije otrokov hrbet (slika 12). Nadenite obe naramnici. Zaprite zaponko, ki povezuje naramnici, in jo prilagodite (sliki 13 in 14). Če je potrebno, zategnite naramnice tako, da povlečete nastavljive trakove. Zategnite naramnice na nosilki, dokler otrok ni tesno pokrit s ploščo (slika 15 in 16). Prepričajte se, da vaš otrok pravilno sedi v nosilki, poskrbite, da noge niso stisnjene premočno.

Zatezni trakovi na sprednji strani nosilke se uporabljajo za prilagajanje višine materiala, ki drži otrokovo glavo (slika 9). Prosite svojega partnerja, da material prilagodi višini otrokove glave. Po potrebi lahko material lahko zložite navzven.

DODATNE LASTNOSTI NOSILKE

V neugodnih vremenskih razmerah otroku nadenite kapuco (h). Ko kapuce ne potrebujete, jo lahko snamete in shranite na varno za kasnejšo uporabo.

NEGA IN VZDRŽEVANJE

Za vzdrževanje upoštevajte navodila na nalepki, pritrjeni na izdelek. Po vsakem pranju preverite trdnost blaga in šivov.

Občasno preverite nosilko: preverite, ali ni razcepljena, poškodovana in ali manjkajo kateri deli. Če je tako, izdelka ne smete uporabljati.

NAVODILA ZA PRANJE

Pranje na max. 30 stopinj celzija, nežno delovanje.

Ne uporabljajte belila.

Ne sušite v sušilnem stroju.

Ne likajte.

Ne kemično čistiti.

SHRANJEVANJE

Ko nosilka ni v uporabi, jo hranite izven dosega otrok.

OPOMBA Slike v tem priročniku prikazujejo splošno uporabo izdelka in so samo za referenco. Dejanski videz izdelka in njegovih sestavnih delov se lahko nekoliko razlikuje od dejanskega stanja.

Proizvajalec:
TELFORCEONE S.A.
ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław
Tel. +48 57 179 75 03
wsparcie@momi.pl

Uvoznik:
AR-AL NET d.o.o.
Kranjčeva 22, 9220 Lendava
Tel. +386 51 219 853
info@trgovina-junior.si

Prodajalec:
Trgovina z otroško opremo in druge storitve Iris Šel s.p.,
Plač 24a
2201 Zg. Kungota
splet@trgovina-junior.si
www.trgovina-junior.si