

# NAVODILA ZA UPORABO

## MOMI PAXI ZAŠČITNA VRATA

Dragi kupec,

Najlepša hvala za nakup varnostnih vrat Momi Paxi pri akovanju. Za dodatne informacije kontaktirajte preko [www.momi.si](mailto:www.momi.si) ali kontaktirajte našega prodajalca.

Zaradi varnosti otrok natančno preberite pri uporabo izdelka. Odrasla oseba mora med sestavljanjem vse komponente izdelka uporabljati v skladu z navodili za uporabo njihovo predvideno uporabo,

POMEMBNO!

h\-\k\ 'hk-" -k@- 'u' hk@ \&V@M@ '8° o=k° V@- '° 'hk@ \) VK 'k-7-k-V#-

OPOZORILA:

- Varnostna vrata so namenjena otrokom do 24. meseca starosti.
- Da bi preprečili ~~katrševo~~ kolšenapagnoblnamak situacijam, pred namestitvijo vrat natančno preberite navodila za uporabo.
- Vrata se namestijo na ravne in enakomerne površine.
- Opozorilo– Varnostnih vrat ne smete namestiti v okna.
- Opozorilo– Nepravilna namestitav i uporaba, ki ni predvidena, povzroča nevarnost ali poškodbe!
- Izdelek je namenjen samo za uporabo v gospodinjstvu.
- Opozorilo– Ne uporabljajte vrat, če je katera koli komponenta poškodovana.
- Če so vrata namešena na odprto, najrajš ob irtai v eno smer.
- Če je otrok sposoben splezati na vrata, preprečite dostop do vrat.
- Izdelek je treba pregledati glede njegove varnosti in pravilnega delovanja.
- Vse dodatne ali nadomestne dele jrbuterjueba kupec mora kupiti pri proizvajalcu.
- Če se vrata uporabljajo zgoraj, jih je treba uporabljati previdno.
- Pred uporabo se prepričajte, da so vse komponente pravilno in varno zaklenjena.
- Za čiščenje izdelka uporabite vlažno krpo. Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev.
- Takoj nas kontaktirajte preko naše spletne strani, če je kakšna napaka. V takih primerih takoj prenehajte z uporabo izdelka.
- Vsaki, ko ga sestavite, poskrbite, da se vrata uporabljajo v skladu z navodili za uporabo.
- Ne poskušajte spremeniti ali popraviti izdelka, razen če je izrecno usposobljeno servisno osebje.

†

h\-\k †

izdelka sledite navodilom.

POMEMBNO

Ko se vrata rahlo odprejo, se vrata samodejno zaprejo.

e vrata odprete za ve kot 90 stopinj. Samo zapreti, ga potisnite proti okvirju. Vrata se lahko odpirajo v obe smeri.

POZOR: Risbe v tekmazpurj erjoo nisi pluo špmo uporabo izdelka. Videz izdelka in njegovih sestavnih delov se lahko nekoliko razlikuje od dejanskega stanja.

POZOR! Da prepriate praske na steni zaradi prkl odwine (niso priložene).

=

Mesto namestitve:

Izdelek je namenjen uporabi v zaprtih prostorih. Vrata se vgradijo v pre širine 75 cm do 82 cm. Za šir podaljške. Najveja širina prehoda z uporabo Prepriajte se, da je namestitvena površina (to ka sni i navizj a k o m) z mora biti veja od 3 cm. POZOR! Ko odstranite vrata iz škatle, bo klju funkcionalna in se bo pravilno zaprla, ko boste vgradili vrata.

NAMESTITEV:

1. Pred montažo preveri tejsliko)se komponente in A. Podaljšek palice 4x B. Gumb za nastavitev 4x

2. Vstavite nastavitvene gume (B) v vsake p vseh 4 vogalih (glej sliko).

POME MB NO: Prosimo, da natan no zpnreej bseor eut peo rtaab o

3. Varnostna vrata držite pokonci, premakni t dolžino podaljška A z vrtenjem nastavitveneg na podporno strukturo (npr. stenske stopnice) (glej sliko).

\ V

4. Med sestavljanjem se prepriajte, da se v namešena na vrhu stopnic, se vrata ne smejo prepriaj a t r dno pri r j e s a n a p o d l a g o. V kolikor je struktura gibljiva ali ohlapna, prilagodite in zategnite nastavitveni gumb B.

5. Pritisnite navzdol na varnostni gumb, pot in odprete varnostna vrata. Vrata se samodejno zaklenila in zaprla, ko jih sprostite.

Vedno preverite, ali se vrata lahko dobro in pravilno zaprejo in ali jih noben predmet ne ovira.

Proizvajalec: TELFORCEONE S.A., ul. Krakowska 119, -50 8 Wr, Tel: +48 57 179 75 03  
wsparcie@momi.pl

Uvoznik: AR-AL NET d.o.o. Kranj eva 22., Tel. +386 051 1219 8580 trgovina junior.si

Prodajalec: Trgovina z otroško opremo lai, 22017g. Kungota tor it ve splet@trgovinajunior.si www.trgovinajunior.si