

NAVODILA ZA UPORABO

OTROŠKI VOZIČEK EASY GO ZA DVOJČKE EASY GO 2 OF US

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo!

Spoštovani,

veseli nas, da ste se odločili za nakup vozička znamke EASYGO. Izdelek je zasnovan s skrbnostjo in z upoštevanjem varnosti ter praktičnosti. Navodila vas bodo vodila pri sestavi in uporabi vozička. Prosimo, pozorno preberite navodila in jih shranite za kasnejšo uporabo.

OPOZORILO

OPOZORILO! Nikoli ne pustite otroka samega brez nadzora!

OPOZORILO! Uporabite varnostne pasove, ko otrok že samostojno sedi.

OPOZORILO! Ne uporabljajte dodatne vzmetnice v vozičku!

OPOZORILO! Pred uporabo vozička se prepričajte, da je na vozičku aktivirana zavora.

OPOZORILO! Vedno uporabljajte ramenske pasove skupaj s trebušnim pasom!

OPOZORILO! Vsaka stvar, ki jo namestite na ročaj vozička, oteži stabilnost vozička!

OPOZORILO! Izdelek ni zasnovan za kotankanje ali tek ob njem!

OPOZORILO! Voziček je uporaben izključno le za enega otroka!

OPOZORILO! Voziček je zasnovan za starost od 0 do 36 mesecev oz. za maksimalno težo 15 kg.

OPOZORILO! Ne puščajte vozička samega z otrokom v njem, tudi takrat ne, kadar ste aktivirali zavoro.

OPOZORILO! Vozička ne uporabljajte, če je poškodovana kateri koli del.

OPOZORILO! Pred montažo in demontažo vozička se prepričajte, da je otrok na varni varnostni razdalji!

OPOZORILO! Pri namestitvi vozička se prepričajte, da ne bo kakršen koli gibljivi del poškodoval otroka.

OPOZORILO! Vedno aktivirajte zavoro, ko se ustavite.

OPOZORILO! Maksimalna teža košare je 3 kg.

OPOZORILO! Maksimalna teža torbe sta 2 kg.

OPOZORILO! Vsaka stvar, ki jo namestite na ročaj vozička, oteži stabilnost vozička!

OPOZORILO! Uporabljajte le izvirne dele, ki so odobreni s strani proizvajalca!

OPOZORILO! Med vožnjo/uporabo vozička mora biti zavorna os dvignjena – neaktivirana.

OPOZORILO! Ne vozite se z vozičkov po stopnicah!

OPOZORILO! Voziček držite stran od otrok!

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Voziček zahteva redno čiščenje. Glede na to, da je voziček v uporabi vsakodnevno (zunanjji vremenski vplivi, atmosferske spremembe), je nujno potrebno pravilno in redno vzdrževanje ter čiščenje vozička.

1. Kovinski deli na vozičku se čistijo z vlažno krpo in nežno mlačno milnico. Posušite voziček, da preprečite korozijo.
2. Oblazinjen del vozička očistite z mlačno milnico in krpo. Posušite vodoravno, vendar ne izpostavljajte neposrednim sončnim žarkom. Ne sušite v sušilnem stroju.
3. Blazina ni pralna v pralnem stroju.
4. Ne uporabljajte belilna sredstva. Uporabljajte le sredstva za občutljivo pranje.
5. Če se izdelek zmoči, obrišite le kovinske dele, ter pustite, da se voziček popolnoma posuši na dobro prezračevalnem mestu.
6. Ne izpostavljajte proizvoda preveliki sončni svetlobi, saj lahko le-ta poškoduje oblazinjene ter plastične dele.
7. Premikajoče dele na vozičku lahko občasno popršite s sredstvom WD-40.
8. Redno preverjajte varnostno pozicijo pasov ter ostalih elementov.
9. Redno čistite pesek ter vodo iz koles vozička, prav tako tudi morsk vodo. Ne uporabljajte različnih sredstev na mestih, ki so izpostavljena vdoru peska.
10. Redno čistite tudi morsk vodo iz koles vozička, da preprečite korozijo.
11. Funkcionalno temperaturno območje vozička je od -5 do +35°C.

NAVODILA ZA UPORABO

SESTAVLJANJE OGRODJA

Pri sestavljanju ogrodja najprej sprostite ročico za samodejno zaklepanje (slika 1) in potegnite ogrodje navzgor, dokler se popolnoma ne raztegne (slika 2, 3).

MONTAŽA IN DEMONTAŽA ZADNJIH KOLES

Za pritrditev zadnjih koles morate najprej pritrditi polovične osi pri zadnjem vzmetenju. "Koničast" del osi potisnite v odprtino na ogrodju pri vzmetenju (slika 4). Avtomatsko mora zaskočiti. Nato na os namestite kolo, da tudi ta zaskoči (slika 5).

Opozorilo! Pred uporabo vozička se prepričajte, da ste pravilno namestili kolesa.

Za demontažo zadnjih koles stisnite gumb na sredini kolesa (slika 6) in povlecite kolo iz osi (slika 7). Za odstranitev polovične osi pritisnite gumb, ki se nahaja pri zadnjem vzmetenju (slika 8).

MONTAŽA IN DEMONTAŽA SPREDNJIH VRTLJIVIH KOLES

Pri nameščanju sprednjih koles potisnite kolo z osjo v odprtine na sprednjem delu ogrodja, dokler ne zaslišite klik (slika 9). Za demontažo sprednjih koles pritisnite gumb, ki se nahaja na sredini nosilca in odstranite kolo (slika 10).

Sprednja kolesa so vrtljiva, z možnostjo blokiranja. Če jih želite blokirati/fiksirati, zavrtite zgornji okrogli gumb v smeri urinega kazalca (ko pridejo kolesa v zahtevano pozicijo, zaskočijo). Če želite, da so kolesa spet vrtljiva, zavrtite gumb v nasprotni smeri urinega kazalca (slika 11).

NASTAVITEV VIŠINE ROČAJA

Na ročaju je možno prilagajati višino. Če jo želite spremeniti, na obeh zunanjih straneh ročaja poiščite okrogli gumb in ga stisnite, istočasno pa spreminjajte višino ročaja (slika 12).

ZAVORA

Ogrodje je opremljeno z nožno zavoro. Za zaviranje potisnite vzvod navzdol (slika 13). Ko želite zavoro sprostiti, vzvod potisnite navzgor.

Opozorilo! Pred vozičkanjem se prepričajte, da ste sprostiti nožno zavoro.

Opozorilo! Na neravni površini voziček vedno zablokirajte z zavoro.

Opozorilo! Zavora ni namenjena upočasnjevanju. Uporabite zavoro samo in le takrat, ko je voziček čisto ustavljen.

Opozorilo! Voziček ni namenjen tekanju.

NASTAVLJANJE/PRILAGAJANJE VZMETENJA

Vzmetenje je možno spreminjati. Nastavljate ga z "ročico" tik pod vzmetjo (slika 14). Na obeh straneh nastavite v enako pozicijo. Možni sta dve nastavitvi: trdo in mehko.

MONTAŽA IN DEMONTAŽA GLOBOKE KOŠARE

Košaro na ogrodje namestite tako, da adapterje na obeh straneh košare potisnete na nosilce na ogrodju, dokler ne zaskočijo (slika 15).

Opozorilo! Pred uporabo vozička se prepričajte, da sta košari pravilno nameščeni na ogrodje. Za demontažo globoke košare pritisnite gumba, ki se nahajata pri nosilcih na ogrodju in košaro potegnite navzgor (slika 16).

MONTAŽA IN DEMONTAŽA ŠPORTNEGA SEDEŽA

Športni sedež se montira in demontira enako kot globoka košara (slika 17, 18). Montira se lahko v obe smeri vožnje.

Opozorilo! Pred uporabo vozička se prepričajte, da sta sedeža pravilno nameščena na ogrodje.

VARNOSTNI PASOVI

Športni sedež je opremljen s 5-točkovnim varnostnim pasom (slika 19). Uporabljamo jih vedno, ko je otrok v športnem delu. Pasove sprostimo tako, da pritisnemo gumb na centralnem gumbu. Najprej damo otroka v športni sedež, nato nastavimo primerno dolžino pasov, tako da so tesno ob otroškem telesu, brez da pritiskajo, in pasove skupaj združimo v centralni gumb.

Sedež ima dodaten mednožni pas, ki ga s pomočjo gumbkov zapnete čez oporo za rokice (slika 20). Ta mednožni pas je dodaten del in se ne more in ne sme uporabljati namesto 5-točkovnih varnostnih pasov.

Opozorilo! Kadar je otrok v športnem delu, mora biti vedno pripet z varnostnimi pasovi.

OPORA ZA ROKE

Za montažo opore na obeh straneh potisnite vložke v luknje pri naslonu za roke. Za demontažo pritisnite gumb na obeh straneh pod naslonom za roke in potegnite oporo ven (slika 21).

Opora je nastavljiva. Za lažjo namestitev otroka v športni sedež lahko oporo snamete na eni strani in jo umaknete (slika 22).

Opozorilo! Opora za roke je samo dodaten del. Za popolno zaščito otroka v sedežu morate vseeno uporabiti 5-točkovni varnostni pas.

NASTAVITEV OPORE ZA NOGE

Voziček je opremljen z nastavljivim naklonom za noge. Za namestitev v željeni položaj pritisnite gumba na obeh straneh naklona.

NASTAVITEV HRBTNEGA NASLONJALA

Športni sedež ima nastavljiv kot nagiba. Za spreminjanje nagiba pritisnite gumb na obeh straneh sedeža in ga nagnite v željeno pozicijo (slika 23).

DEŽNA FOLIJA

Dežna folija je opremljena z zračno luknjo, ki je v višini otroškega obraza. Ob namestitvi jo raztegnite in konec namestite pod naslonjalo za noge (ali pod sponji del globoke košare), drugi del raztegnite čez strehico (slika 24). Dežna folija je primerna tako za globoko košaro kot za športni sedež.

ZLAGANJE OGRODJA

Snamite košari/športna sedeža iz ogrodja. Stisnite rdeč gumbek na desni strani ogrodja, blizu ročaja (slika 25a). Nato obe ročici (mehanizem na obeh straneh ogrodja) istočasno potegnite k sebi (slika 25b) in ogrodje potisnite navzdol, da se čisto zloži (slika 26, 27).

PROIZVAJALEC

EURO-CART SP. Z.O.O.

ul. 1-go Maja 21

42-217 Częstochowa

POLAND

e-mail: biuro@euro-cart.eu

www.euro-cart.eu

UVOZNIK

AR-AL NET d.o.o.

Kranjčeva 22

9220 Lendava

e-mail: info@trgovina-junior.si

Prodajalec:

Trgovina z otroško opremo in druge storitve Iris Šel s.p.,

Plač 24a

2201 Zg. Kungota

splet@trgovina-junior.si

www.trgovina-junior.si