

NAVODILA ZA UPORABO

OTROŠKI VOZIČEK ROAN BLOOM

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo!

OPOZORILA

1. OPOZORILO: Nikoli ne puščajte otroka v vozičku samega brez nadzora.
2. OPOZORILO: Vedno uporabite varnostni pas, ko je otrok v vozičku.
3. OPOZORILO: Ne uporabljajte dodatnih vzmetnic v vozičku.
4. OPOZORILO: Pred uporabo vozička preverite, ali so zložljivi mehanizmi vsi na svojem mestu.
5. OPOZORILO: Vedno uporabite mednožni pas skupaj z bočnim pasom.
6. OPOZORILO: Če na ročaj postavite/obesite težko stvar, bo to vplivalo na stabilnost vozička in je lahko nevarno.
7. OPOZORILO: Voziček ne uporabljajte ob rolanju, kotalkanju ali ob teku.
8. OPOZORILO: Voziček je namenjen izključno enemu otroku naenkrat.
9. OPOZORILO: Voziček je namenjen otroku od 0-36 mesecev oziroma do teže 15 kilogramov.
10. OPOZORILO: Nikoli ne puščajte vozička z otrokom na neravni površini, tudi če je zavora zablokirana.
11. OPOZORILO: Ne uporabljajte vozička, če je katerikoli del poškodovan.
12. OPOZORILO: Pri razstavljanju in sestavljanju vozička se vedno prepričajte, da je otrok na varni razdalji.
13. OPOZORILO: Pri upravljanju vozička se prepričajte, da se gibajoči elementi ne dotikajo nobene-ga dela telesa na otroku.
14. OPOZORILO: Ko se ustavite, vedno uporabite zavoro.
15. OPOZORILO: Maksimalna obremenitev nakupovalne košare je 3 kilograme.
16. OPOZORILO: Maksimalna obremenitev torbe je 2 kilograma.
17. OPOZORILO: Kakršnakoli dodatna bremenitev na ročaj vozička lahko povzroči nestabilnost.
18. OPOZORILO: Uporabljajte le originalne dele vozička, ki jih je odobril proizvajalec.
20. OPOZORILO: Vozička ne uporabljajte na stopnicah.
21. OPOZORILO: Voziček shranjujte izven dosega otrok.
22. OPOZORILO: Kolesa se lahko napihnejo do največ 0,8 bara (ne glede na oznake na samem kolesu). Več pritiska v kolesih lahko poškoduje zračnico, plašč ter platišče.
23. OPOZORILO: Pred uporabo vozička vedno preverite, ali so vsi deli pravilno pritrjeni.
24. OPOZORILO: Ne dovolite otrokom, da se igrajo z vozičkom. Ne zibajte vozička, saj lahko poškodujete njegovo strukturo.
25. OPOZORILO: Da se izognete poškodbam, poskrbite, da bo otrok med razstavljanjem in zlaganjem vozička na varni razdalji.
26. OPOZORILO: Kakršna koli dodatna obremenitev ročaja, naslonjala ali na ogrođju vozička lahko vpliva na njegovo stabilnost.
27. OPOZORILO: Športni del ni namenjen otrokom, mlajšim od 6 mesecev.
28. OPOZORILO: Vedno uporabljajte varnostni pas.

VZDRŽEVANJE

1. Produkt zahteva občasno vzdrževanje.
2. Kovinske dele vozička lahko očistite z mokro krpo in blagim čistilnim sredstvom za preprečevanje

korozije. Po čiščenju posušite.

3. Oblazinjene (tkanino) dele vozička lahko čistite z mokro krpo in blagim čistilom. Po čiščenju dele posušite tako, da ne bodo izpostavljeni soncu, ali pa jih posušite v dobro prezračenem prostoru.

4. Delov ne perite v pralnem stroju.

5. Ne uporabljajte belila, uporabite le blaga čistilna sredstva.

6. Izdelka ne izpostavljajte sončnim žarkom za dlje časa, saj lahko tkanina zbledi in plastični deli omehčajo.

7. Premične dele vozička je treba redno vzdrževati z uporabo sredstev, kot je WD-40.

8. Redno preverjajte položaj varnostnih pasov ter drugih nastavljivih elementov.

9. Ne namastite delov tam, kamor lahko pride pesek.

10. Izogibajte se stiku s slano vodo (morska voda, morska sol, sol s cest), saj lahko povzroči korozijo.

11. Dovoljeno območje temperature za uporabo vozička je od -5 do +35 stopinj Celzija.

OPOMBA! Vedno zaklenite varnostno parkirno zavoro, ko voziček zapustite na neravni površini.

OPOMBA! Parkirna zavora ni namenjena upočasnjevanju. Zaklenite jo, ko se voziček popolnoma zaustavi.

OPOMBA! Parkirna zavora mora biti aktivirana, ko otroka položite v voziček ali ga vzamete iz njega.

OPOMBA! Voziček ni namenjen teku!

OPOMBA! Ogrodje vozička je kompatibilno z globoko košaro, športnim delom in lupinico (avtosedež), ki jih dostavi proizvajalec.

OPOMBA! Ročaji za prenašanje nosilne košare naj bodo pri uporabi nosilne košare zunaj.

OPOMBA! Kadar uporabljate lupinico/avtosedelj na ogrodju vozička, ne pozabite, da ta voziček ne nadomešča zibelke ali otroške posteljice. Če otrok želi spati, ga je priporočljivo dati v globoko košaro, zibelko ali otroško posteljico.

NAVODILA ZA UPORABO

Sestavljanje ogrodja

Ko sestavljate ogrodje, ga najprej ravno položite na tla (slika 1a, 1b), nato primite za ročaj vozička in ga potegnite navzgor, dokler se mehanizem ne zaskoči (slika 2, 3).

Opozorilo! Preden začnete uporabljati voziček, se prepričajte, da je bil pravilno sestavljen.

Montaža in demontaža zadnjih koles

Za demontažo zadnjih koles pritisnite gumb, ki se nahaja na sredini kolesa (slika 4) in potegnite kolo iz osi (slika 5). Za montažo koles spet pritisnite gumb na sredini in kolo potisnite na os tako daleč, da se zaskoči/zaklene.

Opozorilo! Pred uporabo vozička se prepričajte, da ste pravilno namestili kolesa.

Montaža sprednjih vrtljivih koles

Pri montaži sprednjih koles kolo z osjo potisnete v sprednji nosilec na ogrodju (slika 6), dokler se ne zaskoči, slišati morate "klik" (slika 7). Preverite, da so kolesa varno pritrjena. To ponovite na drugem kolesu.

Vrtljiva sprednja kolesa imajo možnost fiksiranja (za vožnjo samo naravnost). Fiksirate jih tako, da zavrtite obroč navzven (simbol zaklenjene ključavnice) (slika 8).

Demontaža sprednjih vrtljivih koles

Pritisnite gumb na sistemu fiksiranja (slika 9) in potegnite kolo po osi navzdol (slika 10). To ponovite na drugem kolesu.

Nastavljivost višine ročaja

Na ročaju je možno nastaviti različne položaje višine. Za izvedbo nastavitve pritisnite sivi gumb navznoter na obeh zunanjih straneh ročaja in si nastavite želeno višino (slika 11).

Nožna zavora

Voziček je opremljen z nožno zavoro na zadnji osi. Za "vklop" zavore pritisnite vzvod navzdol (slika 12). Za sprostitve zavore vzvod potisnite navzgor.

Opomba! Pred vožnjo se prepričajte, da ste sprostiti nožno zavoro.

Opomba! Na neravni površini voziček vedno zablokirajte z zavoro.

Opomba! Zavora ni namenjena upočasnjevanju. Uporabite zavoro samo in le takrat, ko je voziček čisto ustavljen.

Opomba! Voziček ni namenjen tekanju.

Montaža in demontaža košare

Košaro na ogrodje namestite tako, da adapterje na obeh straneh košare potisnete na nosilce na ogrodju, dokler se ne zaskočijo (slika 13a, 13b). Avtomatsko se bodo zaskočili sami.

Opozorilo! Pred uporabo vozička se prepričajte, da je košara pravilno nameščena na ogrodje.

Za demontažo/odstranitev košare iz ogrodja pritisnite gumba na obeh adapterjih na košari (slika 14) in jo dvignite navzgor.

Montaža in demontaža športnega sedeža

Športni sedež se montira in demontira enako kot košara (poglej Montaža in demontaža košare) (slika 15a, 15b, 15c). Montira se lahko v obe smeri vožnje.

Opomba! Pred uporabo vozička se prepričajte, da je športni sedež pravilno nameščen na ogrodje.

Nastavitev naslonjala za noge

Voziček je opremljen z nastavljivim naklonom za noge. Za namestitev v zeleni položaj pritisnite gumba na obeh straneh naslonjala (slika 16). Za namestitev dolžine naslonjala, previdno navzgor potisnite sprednji del naslonjala in ga premaknite na zeleno mesto (slika 17).

Montaža/demontaža opore za roke

Športni sedež je opremljen z varnostno oporo za roke. Za montažo opore na obeh straneh potisnite vložke v luknje pri naslonu za roke (slika 18). Za demontažo opore pritisnite gumb na obeh straneh pod naslonom za roke (slika 19) in potegnite oporo ven.

Opomba! Športni del vedno uporabljajte z oporo za roke.

Strehica na športnem sedežu

Športna enota je opremljena s strehico. Za namestitev strehice, potisnite nastavek v v zato primerne zarezi na športni enoti (slika 20). Za odstranitev strehice pritisnite rdeča gumba in strehico potisnite iz zarez (slika 21).

Varnostni pasovi

Športni sedež je opremljen s 5-točkovnim varnostnim pasom (slika 22). Uporabimo jih od trenutka ko otrok sedi samostojno. Pasove sprostimo tako, da pritisnemo gumb na centralnem gumbu. Najprej damo otroka v športni sedež, nato nastavimo primerno dolžino pasov, tako da so tesno ob otroškem telesu, brez da pritiskajo, in pasove skupaj združimo v centralni gumb.

Opomba! Z varnostnimi pasovi je vedno potrebno pripeti otroka, ki sedi samostojno.

Nastavitev naslonjala

Hrbtno naslonjalo pri športnem sedežu ima 4 različne naklone hrbtišča. Če želite naslonjalo spustiti nižje, povlecite navzgor plastično držalo na hrbtišču (slika 23) in nato povlecite do zelenega naklona. Ko spreminjate položaj iz ležečega v sedečega, ni potrebno stiskati plastičnega držala, dovolj je, da celotno hrbtišče potisnete navzgor. Na določenih nivojih se avtomatsko ustavi (slika 24).

Torba

Voziček je opremljen s praktično torbo, ki jo namestite na ogrodje. Namesti se s pomočjo plastične sponke na torbi, ki se zatakne na ogrodje oz. na notranjo stran ročaja (slika 25). Torba ima tudi ramenski pas.

Dežna folija

Dežna folija je opremljena z zračno luknjo, ki je v višini otroškega obraza. Ob namestitvi jo raztegnite in konec namestite pod naslonjalo za noge, drugi del raztegnite čez strehico (slika 26). Dežna folija je primerna tako za globoko košaro kot za športni sedež.

Komarnik

Vozičku je priložen komarnik. Za namestitev ga pritrdite na strehico košare (slika 27), potem pa ga raztegnete čez celotno globoko košaro.

Nastavitev hrbtišča v globoki košari

Hrbtišče v globoki košari se lahko regulira. Za spremembo naklona dvignite vzmetnico, in kovinski del zataknete v zeleno pozicijo (slika 28).

Strehica in ročaj na globoki košari

Globoka košara je opremljena s strehico. "Okvir" strehice služi tudi kot držalo za dvigovanje/prenašanje globoke košare (držalo je namenjeno dvigovanju samo globoke košare, ne košare z ogrodjem vred).

Opozorilo! Preden dvignete košaro, mora biti držalo pokončno (pravokotno na tla). Strehica je premična. Če jo želite premakniti, pritisnite okrogla plastična gumba ob straneh strehice (slika 29a, 29b).

Montaža/demontaža lupinice (avtosedeža) z adapterji

Če želite namestiti lupinico, začnite z montažo adapterjev. Adapterje namestite na ogrodje tako, da jih vstavite v zatič na obeh straneh ogrodja. Ko zaslišite klik so pravilno nameščeni (slika 30a, 30b). Nato lupinico namestite na že nastavljene adapterje. Ko zaslišite klik je pravilno nameščena (slika 31). Za odstranitev lupinice, pritisnite siva gumba, ki se nahajata ob vznožju ročaja lupinice (slika 32) in lupinico potegnite navzgor. Za odstranitev adapterjev iz ogrodja, pritisnite gumb, ki se nahaja na notranji strani adapterja in ga dvignite (slika 33).

Zlaganje ogrodja

Za zlaganje ogrodja pritisnite rdeč gumbek na desni strani ročaja (slika 34) in potisnite plastična dela na obeh straneh ogrodja proti sebi (slika 35, 36).

Zlaganje ogrodja skupaj s športno enoto

Ogrodje se lahko zloži skupaj s športno enoto. Možno je le če je sedež obrnjen v obratni smeri vožnje. Za uporabo te funkcije naklon hrbtišča potisnite maksimalno naprej (slika 37, 38) počivalo za noge pa potisnite maksimalno pod sedišče (počivalo se mora dotikati sedišča. Zgornji del počivala mora biti maksimalno potisnjen notri) (slika 39, 40). Potem zložite ogrodje kot je zapisano v delu

„zlaganje ogrodja“ (slika 41, 42, 43).

Opozorilo! Neupoštevanje navodil za zlaganje ogrodja skupaj s športnim delom lahko vodi do poškodb na športni enoti! Pred zlaganjem bodite pozorni, da je torba prazna.

Voziček Roan Bloom je opremljen z dodatnim SAS sistemom amortizerjev. Da blokirate blažilec udarcev/tresenja, potiskajte zeleni indikator tako dolgo, da se na drugi strani prikaže rdeč indikator. To naredite na obeh straneh vozička, da so amortizerji na obeh straneh nastavljeni enako (slika 44).

Proizvajalec:

P.P.U.H. ROAN, 42-200 Częstochowa, ul. Warszawska 112
tel./fax (034) 362 14 29, 364 35 54, e-mail: info@roan.pl,

Uvoznik:

AR-AL NET d.o.o., Kranjčeva 22, 9220 Lendava
tel. +386 51 219 853 info@trgovina-junior.si

Prodajalec:

Trgovina z otroško opremo in druge storitve Iris Šel s.p.,
Plač 24a, 2201 Zg. Kungota
splet@trgovina-junior.si, www.trgovina-junior.si