

NAVODILA ZA UPORABO

OTROŠKI VOZIČEK ANEX CROSS

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo!

1. Ogrodje
2. Ročica za zlaganje ogrodja
3. Zaklepanje pred nenamernim zlaganjem okvirja
4. Ročaj za prenašanje ogrodja
5. Gumb za nastavljanje višine ročaja
6. Gumb zadnjega kolesa
7. Varovalni regulator koles
8. Nožna zavora
9. Vzmetenje
10. Nastavljiv mehanizem za reguliranje vzmetenja
11. Adapter
12. Pokrovček adapterja
13. Ročaj za prenašanje košare
14. Strehica športnega dela
15. Nastavljiv ročaj
16. Pokrivalo za nogice športnega dela
17. Zračnik
18. Držalo za lonček

OPOZORILA

- **Otroka nikoli ne pustite samega brez nadzora.**
- **Pred uporabo preverite, da so vsi mehanizmi pravilno pritrjeni in zaklenjeni.**
- **Voziček lahko postane nestabilen, če je na ročaj ogrodja/ na hrbtno stran športnega dela/ kjerkoli na strani vozička pritrjena kakšna dodatna teža.**
- **Ni priporočljivo, da polagate dodatno vzmetnico v košaro.**
- **Izdelek je primeren za otroka, ki še ne more sedeti brez pomoči, se ne obrača na rokah in kolenih. Največja dovoljena teža otroka je 9 kg - v primeru prenašanja v košari.**
- **V košari je prepovedano prenašati otroka, če jo držite pod strehico.**
- **Priporočljivo je, da je košara na ogrodju nameščena tako, da je otrok obrnjen proti mami.**
- **Športni sedež ni priporočljiv za otroke, mlajše od 6 mesecev. Izogibajte se uporabi športnega sedeža, dokler vaš otrok ne sedi popolnoma sam, brez pomoči.**
- **Ko je otrok v športnem delu, vedno uporabite varnostne pasove (oba ramenska in mednožnega).**
- **Varnostne pasove uporabite takrat, ko otrok zna sedeti brez vaše pomoči.**
- **Vedno uporabite varnostne pasove.**
- **Izdelek ni namenjen za rolanje ali tekanje.**
- **Ne dovolite otroku, da se igra z vozičkom.**

- Med razstavljanjem in sestavljanjem vozička se prepričajte, da je otrok na varnostni razdalji.
- Pred samo uporabo se prepričajte, ali so vsi deli pravilno nameščeni.

OPOZORILA

Pred uporabo vozička natančno preberite navodila za uporabo.

- Neupoštevanje navodil uporabe vozička lahko ogroža varnost vašega otroka.
- Voziček je namenjen uporabi enega otroka naenkrat.
- Voziček je namenjen otrokom od 0 do 36 mesecev starosti oz. do 15 kg.
- Lupinica/avtosedež se lahko uporablja 0-13 kg otrokove teže. Primerna je za dojenjčke, ki ne sedijo brez pomoči, se ne obračajo.
- Če se lupinica uporablja na ogrodju, se je potrebno zavedati, da lupinica ne nadomesti zibelke ali postelje; če otrok zaspi, ga je treba prestaviti v posteljico.
- Nikoli ne puščajte otroka v vozičku samega na neravni površini, tudi če je zavora zablokirana.
- Uporabite nožno zavoro, medtem ko nameščate otroka v voziček.
- Prepovedano je uporabljati voziček, če je katerikoli del poškodovan ali ne deluje pravilno.
- Pred montažo in uporabo vozička se prepričajte, da so vsi njegovi deli brezhibni.
- Ko nastavljate voziček, se prepričajte, da se gibljivi deli ne dotikajo otroškega telesa.
- Uporaba zavore ob vsakem postanku je obvezna.
- Maksimalna obremenitev na ročaju je 1 kg, v nakupovalni košari 2 kg.
- Težka vreča in ostali težki predmeti vplivajo na stabilnost vozička.
- Uporabljajte zgolj dodatno opremo, ki jo je oddobril proizvajalec.
- Uporabite samo rezervne dele, ki jih dobite pri proizvajalcu.
- Privzdignite sprednji kolesi vašega vozička, ko zapeljete na pločnik. Uporaba vozička na stopnicah ni priporočljiva.
- Ne uporabljajte vozička na stopnicah, kadar je v njem otrok.
- Na ogrodje lahko namestite globoko košaro, športni sedež in lupinico.
- Voziček hranite izven dosega otrok.

NAVODILA ZA UPORABO

SESTAVLJANJE - RAZSTAVLJANJE OGRODJA

Odpakirajte ogrodje in ga položite vodoravno na tla (slika 1). Sprostite ročico za nenamerno zlaganje ohrodja (slika 2). Ogrodje potegnite navzgor, dokler ni zavrano in sistem zavarovan - slišati morate "klik" (slika 3, 4). Za zlaganje ogrodja stisnite rdeč gumb, ki se nahaja na desni ročici ogrodja. Nato hkrati potegnite ročici na obeh straneh ogrodja (slika 5). Nežno potiskajte ogrodje navdol proti tlom, da bo v isti poziciji kot na začetku sestavljanja (slika 1). Ogrodje lahko zložite skupaj z športnim delom- športni del ni potrebno odstraniti iz ogrodja (slika 1).

NASTAVITEV VIŠINE ROČAJA

Hkrati pritisnite okrogle gumbe, ki so nameščeni na vzporedno na obeh straneh ročaja (slika 6). Nastavite si najudobnejši položaj.

MONTAŽA - DEMONTAŽA ZADNIH KOLES

Pred montažo kolesa najprej vstavite kovinsko os, medtem ko držite rdeč gumb (slika 7). Spustite gumb, da os zaskoči - slišati morate "klik". Za pritrnitev kolesa stisnite gumb na sredini kolesa in kolo potiskajte po kovinski osi, dokler ne zaskoči (slika 8). Za demontažo kolesa pritisnite gumb na sredini kolesa in kolo vlecite iz kovinske osi. Kolo se lahko demontira brez osi, s pritiskom na rdeč gumb pa lahko demontirate tudi kovinsko os (slika 7).

MONTAŽA - DEMONTAŽA PREDNIH KOLES

K ogrodju spadata dve sprednji kolesi, ki sta pritrjeni na nosilcih/vilicah in se vrtita za 360°. Za namestitev sprednjih koles morate vilico potisniti v nastavek na sprednjem delu ogrodja. Za pritrnitev sprednjega kolesa stisnite gumb, ki se nahaja na nastavku in kolo z vilico potisnite tako daleč, da zaslišite specifičen zvok - kolo mora zaskočiti. Kolo se demontira skupaj z nosilcem/vilico (slika 9).

Če želite "fiksirati" sprednje kolo, obrnite krmilnik, ki se nahaja pod gumbom za odstranitev kolesa (slika 10). Kadar so sprednja kolesa vrtljiva, lahko voziček potisnete naprej ali zavijete na stran, ne morete ga potisniti ravno nazaj.

ZAVORA

Voziček ima nožno zavoro, ki blokira zadnja kolesa (slika 11). Če želite ustaviti voziček, stopalko potisnite navzdol in obratno (slika 11).

NASTAVLJIVO VZMETENJE

Ogrodje ima nastavljivo vzmetenje. Voziček je opremljen z jeklenim obročem za absorbiranje tresljajev, kar omogoča udobnejšo vožnjo vašemu otroku. Mehanizem pomikanja vzmeti se regulira s pomočjo posebnega stikala, ki se nahaja pod amortizerjem (slika 12). Obe strani vedno prilagodite enako.

MONTAŽA - DEMONTAŽA GLOBOKE KOŠARE

Adapterje/nastavke na globoki košari nastavite v adapterje/nosilce na ogrodju (slika 13). Adapterji samodejno zaskočijo; slišite "klik". Za odstranitev globoke košare stisnite za držalo na košari in dvignite iz adapterjev na ogrodju (slika 13). Po potrebi lahko notranji oblazinjeni del košare snamete in operete (slika 14, 15). Odpeti morate obe zadrgi in sneti obrobo. Prav tako lahko snamete in operete prevleko vzmetnice/ležišča iz kokosa.

Regulirate lahko tudi višino hrbtišča v košari; regulator se nahaja na spodnji strani košare (slika 16).

STREHA IN POKRIVALO GLOBOKE KOŠARE

Globoka košara ima priročno nastavljivo strehico, ki otroka ščiti pred soncem, vetrom, snegom in dežjem. Položaj strehice se nastavlja z mehanizmom. Za premikanje strehice vam ni treba pritisniti gumbov na obeh straneh hkrati. Vse, kar morate narediti je, da najprej do konca stisnete gumb na eni strani - slišati morate določen zvok - in isto naredite še z gumbom na drugi strani. Nato lahko premikate strehico z eno roko (slika 17). Ko želite raztegniti strehico, je samo potegneta navzgor; ko je popolnoma raztegnjena, se mehanizem zaklene. Globoka košara ima ročaj za lažje prenašanje (slika 28).

Globoka košara ima tudi pokrivalo za nogice, ki se na košaro pritrdi z zadrgo in gumbki na obeh straneh (slika 19).

Na strehi globoke košare je tudi zračnik; odpre se z zadrگو (slika 20). H kompletu spada tudizaščitna mrežica proti mrčesu - komarnik (slika 21). Prav tako v kompletu najdete še dežno pokrivalo, ki jo lahko namestite na košaro in na športni sedež (slika 23, 24). Košara ima zračnike (slika 22). Ročico obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca, da odprete prezračevanje; zaprete ga v smeri urinega kazalca (slika 22).

MONTAŽA - DEMONTAŽA ŠPORTNEGA DELA

Športni sedež namestite v nosilce adapterjev na ogrodju (slika 25). Adapterji se avtomatsko zablokirajo. Športni sedež odstranite tako, da stisnete gumbe na adapterjih sedeža in ga dvignete iz ogrodja (slika 25). Naklon hrbtišča športnega sedeža je nastavlјiv; ročica se nahaja na zadnji strani hrbtišča (slika 26).

STREHA IN POKRIVALO ŠPORTNEGA DELA

Športni sedež ima priročno strehico, ki otroka ščiti pred soncem, vetrom, snegom in dežjem. Položaj strehice lahko nastavljate s premikanjem strehice naprej/nazaj (slika 27). Športni del ima tudi pokrivalo za nogice, ki se pritrdi z gumbki na obeh straneh (slika 28). Na strehi športnega dela je tudi zračnik; odpre se z zadrگو (slika 28).

OPORA ZA NOGICE

Za nastavitve opore za nogice na želјeno višino stisnite gumbke na obeh straneh in nastavite višino (slika 29).

VARNOSTNA OPORA ZA ROKE

Vsak športni del ima varnostno oporo za rokice, ki preprečuje, da bi otrok izstopil iz tega vozička. Istočasno pritisnite gumbe, ki so nameščeni vzporedno na obeh straneh ročice, in nastavite želјeno višino (slika 30). Za odstranitev opore pritisnite gumbe in rahlo potegnite oporo navzgor/navzven (slika 31). Oporo pritrdite tako, da jo vstavite v zaskočne mehanizme, nameščene na obeh straneh športnega dela (slika 31).

VARNOSTNI PASOVI

Športni del je opremljen s 5-točkovnim varnostnim pasom. Da zaščitite otroka z varnostnim pasom, vstavite varnostni pas v držalo in zategnite pasove (slika 32). Nastavljate lahko tudi dolžino varnostnih pasov. Za odpenjanje pasov pritisnite gumb in odstranite pasove iz centralne sponke (slika 32).

OTROŠKI VARNOSTNI SEDEŽ - LUPINICA

Na okvir vozička lahko namestite otroški varnostni sedež. Priloženi so adapterji po meri (slika 33). Za zagotovitev varnosti otroka vstavite adapterje v žepke na okvirju (slika 33) in ga pritrdite (slika 34). Adapterji se blokirajo samodejno. Za odstranitev adapterjev stisnite gumb na notranji strani (slika 35). Lupinica ima tudi pokrivalo za nogice, ki se pritrdi z gumbki (slika 34). Opremljena je z varnostnimi pasovi. Za odstranitev lupinice iz ogrodja pritisnite gumbe na obeh straneh lupinice (slika 36). Sedež za dojenčka lahko namestite v avto z standardnimi varnostni pasovi in ISOFIX sistem zaklepanja. Pred uporabo otroškega varnostnega sedeža previdno preberite navodila.

NAMESTITEV DODATKOV NA OKVIR

Okvir je opremljen s posebnim pritrditvenim sistemom za blagovno znamko imenovano TM Anex. V komplet vozička je že vključena nakupovalna torba in torba za starše. Na voziček lahko namestite druge dodatke.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Prepričajte se, da je voziček vedno suh in čist (oblazinjenje in okvir). Ni potrebno odstranjevati oblazinjenje vozička, očisti se lahko z vlažno gobo ali krpo z detergentom.

Pomembno je opazovati obrabo koles in da odstranite prah ter pesek. Na osi, zavore in absorpcijski sistem (sistem za absorpcijo udarcev z jeklenim obročem in absorpcijo udarcev na okvir) po potrebi dodajte nekaj kapljic mazalnega olja.

Če se voziček zmoči, ga je treba posušiti, medtem ko je njegove kovinske dele potrebno obrisati s suho krpo. Barve materiala in tkanine vozička se lahko spremenijo od izpostavljenosti na sončni svetlobi.

Dobavitelj:

Ideo Group Spolka z.o.o.
Al. Solidarnosci 117, lok. 815
00-140 Warszawa, Polska
Tel: +48 22 298 58 88
E-mail: office@ideogroup.eu
www.anexbaby.com

Uvoznik:

AR-AL NET d.o.o.
Kranjčeva 22
9220 Lendava
Tel. +386 51 219 853
info@trgovina-junior.si
www.trgovina-junior.si