

# NAVODILA ZA UPORABO

## OTROŠKI VOŽIČEK CAVOE AVEC

Spoštovane stranke,

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali izdelek CAVOE. Naši izdelki so izdelani z misleč na varnost in funkcionalnost. Ta navodila vam bodo pomagala uporabljati vse prednosti otroškega vožička in vam podala vse potrebne informacije v zvezi z rednim vzdrževanjem.

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo!

S spoštovanjem, CAVOE

**PRED UPORABO POZORNO PREBERITE NAVODLA IN JIH SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO.**

### OPOZORILA

- OPOZORILO: Nikoli ne puščajte otroka v vožičku samega brez nadzora, saj je lahko nevarno.
- OPOZORILO: Vedno uporabljajte varnostni pas, ko je otrok v športnem delu vožička.
- OPOZORILO: V izdelku ne uporabljajte dodatne vzemtnice.
- OPOZORILO: Preden uporabite vožiček, se prepričajte, da so vsi mehanizmi zablokirani.
- OPOZORILO: Vedno uporabljajte 5-točkovni varnostni pas.
- OPOZORILO: Vsako prenašanje tovora na ročaju vpliva na njegovo stabilnost.
- OPOZORILO: Vožiček ne uporabljajte za rolanje, kotalkanje in tek.
- OPOZORILO: Ta vožiček je zasnovan tako, da posamezni del nosi samo enega otroka.
- OPOZORILO: Ta vožiček je namenjen dojenčkom od 0 - 36 mesecev in teže 15 kg.
- OPOZORILO: Ne puščajte vožička z dojenčkom na pobočju, tudi če je zavora blokirana.
- OPOZORILO: Pred uporabo se zmeraj prepričajte, da so vsi elementi na svojem mestu in nepoškodovani. V primeru, da niso, ne uporabljajte vožička.
- OPOZORILO: Med montažo in demontažo vožička, se prepričajte, da je otrok na varni razdalji.
- OPOZORILO: Pri prilaganju posameznih delov, se prepričajte, da premični deli niso blizu otrokovega telesa.
- OPOZORILO: Vedno blokirajte zavoro, ko se ustavite.
- OPOZORILO: Največja obremenitev nakupovalne košare je 3 kg.
- OPOZORILO: Največja obremenitev torbe je 2 kg.
- OPOZORILO: Vsaka dodatna torba ali drug tovor, ki se prenaša na ročaju vpliva na njegovo stabilnost.
- OPOZORILO: Uporabljajte le originalne dele vožička, oz. dele, ki jih je proizvajalec priporočil.
- OPOZORILO: Kadar zapeljete na pločnik ali na stopnico je potrebno dvigniti sprednja kolesa.
- OPOZORILO: Otroškega vožička ne vozite po stopnicah.

- **OPOZORILO:** Otroški voziček naj ne bo v bližini dojenčkov.

## MONTAŽA IN VZDRŽEVANJE

Zaradi namenske uporabe (zunanja uporaba v vseh atmosferskih razmerah in na različnih površinah) je za pravilno delovanje potrebno upoštevati naslednja navodila za vzdrževanje.

1. Kovinske elemente lahko čistite z vlažno krpo, z blagim detergentom. Ko je očiščen, ga obrišite do suhega, da preprečite korozijo.
2. Oblazinjene dele lahko čistite z vlažno krpo, z blagim pralnim sredstvom. Ko je oblazinjenje očiščeno, ga posušite tako, da ga obesite na mesto, ki ni dolgotrajno izpostavljen sončni svetlobi, ali ga pustite razpršeno na dobro prezračevanem mestu.
3. Ne perite oblazinjenih delov v pralnem stroju, ne sušite v sušilnem stroju ali namakate dlje časa zaradi uporabljenih strukturnih elementov (ojačitve, ojačitve, polnilo).
4. Ne uporabljajte belila. Uporabljajte samo blage detergente.
5. Če se izdelek zmoči, obrišite do suhega kovinske elemente in pustite razprte, dokler se popolnoma ne posuši, na dobro prezračevanem mestu.
6. Izdelka ne izpostavljajte sončni svetlobi dalj časa, saj se lahko oblazinjenje in plastični elementi razbarvajo ali poškodujejo.
7. Gibljive dele je treba občasno obdelati s sredstvi za čiščenje in mazanje, ki hitro izhlapijo, kot je WD-40.
8. Varnostne pasove in druge nastavljive elemente je potrebno redno preverjati.
9. Pesek, sol in druge onesnaževalce je treba redno odstranjevati s koles, prelomov in vzmetenja. Ne uporabljajte maziva na mestih, ki so izpostavljena vdoru peska.
10. Izogibajte se stiku s slano vodo (morska voda, morski vetrič, solna cesta), da preprečite korozijo.
11. Funkcionalno temperaturno območje za uporabo vozička: od -5 do +35 °C.

## NAVODILA ZA UPORABO

### RAZPIRANJE OGRODJA

Za razprtje ogrodja odstranite varnostni mehanizem (slika 1) in povlecite vodilo otroškega vozička navzgor, dokler se ogrodje popolnoma ne odpre (slika 2). **OPOZORILO!** Pred uporabo se prepričajte, da je voziček pravilno razprt.

### NAMESTITEV IN DEMONTAŽA KOLES

Če želite namestiti sprednja kolesa, jih vstavite v sprednje reže in potiskajte, dokler ne zaslišite značilnega klikha (slika 3). Prepričajte se, da so kolesa pravilno nameščena. Za odstranitev sprednjih koles pritisnite gumb, ki se nahaja na zadnjem delu vsakega kolesa, in jih izvlecite.

Za namestitev zadnjih koles jih vstavite v zadnje reže (slika 4) in potiskajte, dokler ne zaslišite značilnega klikha (slika 5). Za odstranitev koles pritisnite kovinske gumbe, ki se nahajajo na kolesu.

**OPOZORILO!** Prepričajte se, da so kolesa pravilno nameščena pred uporabo vozička.

## **VRTLJIVA SPREDNJA KOLES**

Otroški voziček ima sistem vrtljivih sprednjih koles z možnostjo blokiranja.

Če želite, da se vrtijo, premaknite vzvod, ki se nahaja pred sprednjim delom koles. Za blokiranje koles, da gredo naravnost, potisnite vzvod navzdol (slika 6).

## **MONTAŽA ŠPORTNEGA DELA IN STREHICE**

Za namestitev sedežne enote vstavite adapterje v namenske reže, ki se nahajajo na okvirju (slika 7). Zadnji sedež ima nastavljivo višino. OPOZORILO! Če uporabljate dve sedežni enoti, se prepričajte, da je zadnja nastavljena na najvišji položaj.

Če želite dvigniti sedež, ga povlecite navzgor. Zaklenil se bo samodejno (slika 8A).

Za spuščanje sedeža hkrati pritisnite gumbe na vsaki strani sedeža (slika 8B).

Za montažo strehice povežite zadnji del oblazinjenja z naslonom za hrbet z netkom (slika 9). Nato vstavite sprednje konce strehice v plastične nosilce na sedežu (slika 10).

## **NAMESTITEV IN DEMONTAŽA VARNOSTNE PREGRADE, DRŽALO ZA ROKICE**

Otroški voziček je standardno opremljen z varnostno pregrado (držalo za rokice). Za namestitev vstavite spodnji del držala v pritrdilne elemente na okvirju (slika 11). Za odstranitev, pritisnite gumbe na pregradi in povlecite. Pred zlaganjem okvirja ni treba odstraniti varnostne pregrade.

OPOZORILO! Pregrada ne preprečuje zdrsa otroka. Uporaba varnostne pregrade vas ne odvezuje odgovornosti za pripenjanje pasu.

## **VARNOSTNI PAS**

OPOZORILO! Vedno pritrdite varnostni pas.

Oba športna dela sta opremljena s 5-točkovnim varnostnim pasom. Prosimo, da jih uporabite z največjo previdnostjo. Za pripenjanje 5-točkovnega pasu povežite pritrditveni del ramenskih pasov in pritrditveni del bočnih pasov ter jih povežite s sponko, ki je pritrjena na mednožnem pasu. Nastavite dolžino pasu tako, da se prilega otrokovemu telesu, vendar ne pretesno. Za odpenjanje pasu pritisnite gumb na osrednji sponki in odklopite pritrditvene dele (slika 12).

Ramenski pasovi imajo nastavljivo višino. OPOZORILO! Otroci, mlajši od 6 mesecev, morajo imeti pas nastavljen na najnižji položaj. Za spremembo višine trakov vstavite zaponko na koncu ramenskega traku skozi luknjo v naslonjalu. Prepričajte se, da je trak pravilno pritrjen v luknjo tako, da ga povlečete (slika 13).

## **ZAVORNI SISTEM**

Otroški voziček je opremljen s centralnim zavornim sistemom. Da ga aktivirate, pritisnite zavorni pedal, ki se nahaja na sredini zadnjega vzmetenja. Za sprostitev zavore potisnite isti pedal navzgor (slika 14).

OPOZORILO! Otroka nikoli ne puščajte brez nadzora v vozičku, če zavora ni aktivirana.

## **NASTAVITEV NASLONA**

Za spuščanje naslonjala potegnite navzgor vzvod na zadnjem delu in ga nastavite v želeni

položaj (slika 15). Če želite naslon za hrbet postaviti v višji položaj, ga samo potisnite navzgor.

### **NASTAVITEV NASLONA ZA NOGICE**

Za spuščanje naslona za noge pritisnite gumba na obeh straneh in ga nastavite v želeni položaj (slika 16). Če ga želite nastaviti v višji položaj, ga samo potisnite navzgor.

### **NASTAVITEV VIŠINE ROČAJA**

Pritisnite gumb na sredini ročaja in ga nastavite v želeni položaj (slika 17).

### **ZLAGANJE OGRODJA**

Preden otroški voziček zložite navzdol, odstranite športni del (ali globoko košaro) (slika 18). Ročaj nastavite v najnižji položaj. Pritisnite gumb na zložljivem mehanizmu in potegnite navzgor dva plastična vzvoda. Držite vzvod in potisnite ročaj navzdol, dokler okvir ni popolnoma zložen (slika 19).

#### **Proizvajalec:**

CAVOE  
EURO-CART SP. Z O.O.  
ul. 1-go Maja 21  
42-217 Częstochowa  
POLAND  
[biuro@euro-cart.eu](mailto:biuro@euro-cart.eu)  
Made in P.R.C.

#### **Uvoznik:**

AR-AL NET d.o.o.  
Kranjčeva 22  
9220 Lendava  
Tel. +386 51 219 853  
[info@trgovina-junior.si](mailto:info@trgovina-junior.si)

#### **Prodajalec:**

Trgovina z otroško opremo in druge storitve Iris Šel s.p.,  
Plač 24a  
2201 Zg. Kungota  
[splet@trgovina-junior.si](mailto:splet@trgovina-junior.si)