

# NAVODILA ZA UPORABO

## ŠPORTNI VOZIČEK EASY GO ZA DVOJČKE DOMINO TWIN

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo!

Spoštovani,  
zahvaljujemo se vam, da ste se odločili za znamko EASYGO. Izdelek je zasnovan s skrbnostjo in z upoštevanjem varnosti ter praktičnosti. Navodila vas bodo vodila pri sestavi in uporabi vozička.



Prosimo, pozorno preberite navodila in jih shranite za kasnejšo uporabo.

### OPOZORILA

**OPOZORILO!** Nikoli ne pustite otroka samega brez nadzora!

OPOZORILO! Uporabite varnostne pasove, ko otrok že samostojno sedi.

OPOZORILO! Ne uporabljajte dodatne vzmetnice v vozičku!

OPOZORILO! Pred uporabo vozička se prepričajte, da je na vozičku aktivirana zavora.

OPOZORILO! Vedno uporabljajte ramenske pasove skupaj s trebušnim pasom!

OPOZORILO! Vsaka stvar, ki jo namestite na ročaj vozička, oteži stabilnost vozička!

OPOZORILO! Izdelek ni zasnovan za kotkanje ali tek ob njem!

OPOZORILO! Vsak sedež je uporaben izključno le za enega otroka!

OPOZORILO! Voziček je zasnovan za starost od 0 do 36 mesecev oz. za maksimalno težo 15 kg (na otroka).

OPOZORILO! Ne puščajte vozička samega z otrokom v njem, tudi takrat ne, kadar ste aktivirali zavoro.

OPOZORILO! Vozička ne uporabljajte, če je poškodovana kateri koli del.

OPOZORILO! Pred montažo in demontažo vozička se prepričajte, da je otrok na varni varnostni razdalji!

OPOZORILO! Pri namestitvi vozička se prepričajte, da ne bo kakršen koli gibljivi del poškodoval otroka.

OPOZORILO! Vedno aktivirajte zavoro, ko se ustavite.

OPOZORILO! Maksimalna teža košare je 3 kg.

OPOZORILO! Maksimalna teža torbe sta 2 kg.

OPOZORILO! Vsaka stvar, ki jo namestite na ročaj vozička, oteži stabilnost vozička!

OPOZORILO! Uporabljajte le originalne dele, ki so odobreni s strani proizvajalca!

OPOZORILO! Med vožnjo/uporabo vozička mora biti zavorna os dvignjena – neaktivirana.

OPOZORILO! Ne vozite se z vozičkov po stopnicah!

OPOZORILO! Voziček držite stran od otrok!

## ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Voziček zahteva periodično čiščenje. Glede na to, da je voziček v uporabi vsakodnevno (zunanji vremenski vplivi, atmosferske spremembe in uporaba na različnih vozni površinah), je nujno potrebno pravilno in redno vzdrževanje ter čiščenje vozička.

1. Kovinski deli na vozičku se čistijo z vlažno krpo in nežno mlačno milnico. Posušite voziček, da preprečite korozijo.
2. Oblazinjen del vozička očistite z mlačno milnico in krpo. Posušite vodoravno, vendar ne izpostavljajte neposrednim sončnim žarkom. Ne sušite v sušilnem stroju.
3. Blazina ni pralna v pralnem stroju. Ne sušite in ne namakajte veliko časa zaradi dodatkov na sedežu (kovice, polnila).
4. Ne uporabljajte belilna sredstva. Uporabljajte le sredstva, namenjena za občutljivo pranje.
5. Če se izdelek zmoči, obrišite le kovinske dele, ter pustite, da se voziček popolnoma posuši na dobro prezračevalnem mestu.
6. Ne izpostavljajte proizvoda preveliki sončni svetlobi, saj lahko le-ta poškoduje oblazinjene ter plastične dele ali razbarva dele iz blaga.
7. Premikajoče dele na vozičku lahko občasno popršite s sredstvom kot npr. WD-40.
8. Redno preverjajte pozicijo varnostnih pasov ter ostalih elementov.
9. Redno čistite pesek ter vodo iz koles vozička, prav tako tudi morsk vodo. Ne uporabljajte različna mazivna sredstva na mestih, ki so izpostavljena vdoru peska.
10. Redno čistite tudi morsk vodo (morsko sol, sol iz cestišča) iz koles vozička, da preprečite korozijo.
11. Funkcionalno temperaturno območje vozička je od -5 do +35°C.

## NAVODILA ZA UPORABO

### SESTAVLJANJE OGRODJA

Pri sestavljanju ogrodja najprej sprostite ročico za samodejno zaklepanje (slika 1) in potegnite ogrodje navzgor, dokler se le-to popolnoma ne raztegne (slika 2, 3).

### MONTAŽA IN DEMONTAŽA KOLES

Za pritrditev sprednjih koles potisnite njihove kovinske nosilce v nosilce samega ogrodja vozička (slika 4). Za odstranitev kolesa pritisnite gumb na hrbtne strani kolesa in povlecite kolo za svoj nosilec (slika 5).

Za pritrditev zadnjih koles potisnite kovinsko os nosilec na samem ogrodju vozička na zadnjem delu, pri vzmetnem sistemu (slika 6). Da odstranite kolesa, povlecite kovinsko ročico na spodnjem delu ogrodja (slika 7).

### SISTEM ROTIRANJA PREDNJIH KOLES

Voziček ima sistem rotacijskih sprednjih koles z možnostjo fiksiranja. Če kolesa fiksiramo, se kolesa ne obračajo, so fiksna. Če želite fiksirati sprednja kolesa, pritisnite na ročico na samem nosilcu sprednjih koles navzdol. Če želite sprostiti kolesa (da se le-ta ponovno obračajo za 360° C), potem to ročico potisnite navzgor. (slika 8).

## MONTAŽA ZAŠČITNE STREHE VOZIČKA

Za montažo strehe vstavite ročaje strehe na ogrodje vozička (slika 9). (slika 9). Zaščitno strehico regulirajte v zeleni položaj.

## SESTAVLJANJE IN RAZSTAVLJANJE VARNOSTNE OPORE ZA ROKE

Za montažo varnostne opore za roke vstavite ročico opore za roke (najdete jo na koncu opore) v režo na samem ogrodju vozička. (slika 10). Za odstranitev opore za roke, pritisnite gumbe, ki se nahajajo v spodnjem delu opore in izvlecite zaponke (slika 11).

Ni potrebno odstraniti opore za roke pred zložitvijo vozička; voziček se lahko zloži skupaj z varnostno oporo za roke.

**POMNI!** Nikoli ne premikajte vozička tako, da držite oporo za roke!

**POMNI!** Uporaba varnostne opore za roke ne opraviči uporabo varnostnega pasu.

## NASTAVITEV NASLONA ZA NOGE

Za spuščanje naslona za noge, pritisnite na okrogle gumbe na straneh (slika 12). Če želite dvigniti naslon za noge, ga samo potisnite navzgor.

**POMNI!** Naslon za noge je namenjen podpori otrokovih nog. Če je otrok v sedečem položaju, je treba naslon spustiti.

## VARNOSTNI PASOVI

**OPOZORILO!** Vedno uporabljajte varnostne pasove.

Oba sedeža na vozičku sta opremljena s 5-točkovnim varnostnim pasom (slika 13). Uporabljajte jih natančno kot je to mogoče. Za pritrnitev 5-točkovnega varnostnega pasu, sponke z ramenskimi pasovi povežite s sponkami na trebušnih pasovih, nato pa jih vstavite v osrednjo zaponko, pritrjeno na mednožni pas.

Dolžino prilagodite tako, da se prilegajo telesu otroka, vendar ne pritiskajte.

Za odpenjanje varnostnih pasov pritisnite gumb na osrednji sponki in odklopite sponke.

## NASTAVITEV NASLONJALA

Voziček ima 4 naklone naslonjala. Za spuščanje naslonjala, povlecite ročico na zadnji strani naslonjala in nastavite zeleni položaj (slika 14). Da bi dvignili naslonjalo, ga samo potisnite navzgor. V tem položaju se samodejno ustavi.

## VARNOSTNA ZAVORA

Voziček je opremljeno z varnostno zavoro. Za blokiranje pritisnite zavorno stopalo na desnem zadnjem kolesu vozička. Da ga sprostite, dvignite zavorno stopalko.

**POMNI!** Zavora ni namenjena upočasnjevanju. Uporabite zavoro samo in le takrat, ko je voziček čisto ustavljen.

**POMNI!** Nikoli ne pustite otroka v vozičku brez aktivirane zavore.

## ZLAGANJE VOZIČKA

Mehanizem zložljivega vozička se nahaja v osrednjem delu ročaja vozička. Za preklop vozička pritisnite gumb na mehanizmu za zlaganje (slika 15), zavrtite mehanizem za pregibanje v skladu s puščico (slika 16) in potisnite voziček navzdol, dokler se le-ta ne zloži popolnoma.

## **POMEMBNA OPOZORILA/GARANCIJSKI POGOJI**

1. Euro-cart sp z.o.o. jamči za izdelek 12 mesecev od datuma nakupa.
2. Zahtevek iz naslova garancije je potrebno sporočiti prodajalcu izdelka.
3. Za uveljavitev zahtevka iz naslova garancije mora biti k računu priložen tudi garancijski list, ki je priložen na zadnji strani original navodil vozička (ali garancijski list podjetja, kjer ste nakup opravili).
4. Zahtevek iz naslova garancije rešuje servisna točka Euro-cart Sp z.o.o.
5. Garancija ne velja v naslednjih primerih:
6. škoda je nastala zaradi razlogov, ki jih je mogoče pripisati uporabniku,
7. škoda je nastala kot posledica neupoštevanja priporočil opozoril glede omejitev, ki jih najdete v priročniku za uporabo in na delih izdelka,
8. za potrošni material, ki je pri običajni uporabi podvržen obrabi, na primer materiali kot so plašč/pnevmatike, zračnice, materiali ki se uporabljajo na ročajih in barvi tkanin ter materiali, ki so izpostavljeni trenju (osi, kovinski deli).
9. škoda, nastala kot posledica neupoštevanja smernic za vzdrževanje v zvezi s korozijo, spremenjene barve oblazinjenih ali plastičnih elementov zaradi dolgotrajne izpostavljenosti sončni svetlobi, poškodbe plastičnih elementov, oblazinjenih delov kot posledica dolgotrajne izpostavljenosti sončni svetlobi ali previsokih temperatur, prekomerne igre, škripanjem/dajanjem hrupa, poškodbe mehanizma zaradi kontaminacije.
10. škoda, nastala zaradi popravil, ki so jih opravile nepooblaščen osebe,
11. težave kot posledica vzvratne vožnje vozička tipa »marela.«
12. enojna kolesa, potisnjena v diagonalni položaj kot posledica obremenitve (to je običajno),
13. škoda, nastala zaradi nepravilne zapakirane pošiljke s strani kurirske službe (velja za spletne nakupe).
14. Garancijski rok se podaljša za čas popravila.
15. Način popravila določi garant.
16. Izdelek mora biti čist pri uveljavljanju zahtevka iz garancije.
17. Garancijski pogoji veljajo na območju Evropske Unije.
18. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

## **PROIZVAJALEC**

EURO-CART SP. Z.O.O.

ul. 1-go Maja 21

42-217 Częstochowa

POLAND

e-mail: [biuro@euro-cart.eu](mailto:biuro@euro-cart.eu)

[www.euro-cart.eu](http://www.euro-cart.eu)

## **UVOZNIK**

AR-AL NET d.o.o.

Kranjčeva ulica 22

9220 Lendava

e-mail: [info@trgovina-junior.si](mailto:info@trgovina-junior.si)