

# NAVODILA ZA UPORABO

## OTROŠKI VOZIČEK JUNAMA

### JUNAMA FLUO LINE, GLOW, MIRROR, MIRROR SATIN, ONEX

**Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo!**

#### OPOZORILA!

- Nikoli ne puščajte otroka v vozičku samega brez nadzora.
- Preden uporabite voziček, se prepričajte da so vsi mehanizmi zablokirani. Vedno uporabljajte varovalni sistem.
- Vedno uporabljajte varnostni pas, ko je otrok v vozičku.
- Če na ročaj postavite težko stvar, bo to vplivalo na stabilnost vozička in je lahko nevarno. Držalo za stekleničko prenaša do 0,5 kg.
- Ne uporabljajte dodatnih vzmetnic v vozičku. Ne dodajajte vzmetnic debelejših od 30 mm.
- Ko otrok začne sam sedeti, uporabljajte pasove.
- Voziček ne uporabljajte za rolanje, kotalkanje, tek in podobno.
- Ne pustite otroku da se sam igra z vozičkom.
- Novorojenček se naj vozi v ležeči poziciji.
- Zavore na vozičku so naj zablokirane, ko stojite na mestu oziroma ko otroka jemljete iz vozička.
- V primeru da uporabljate avtosedež, ki je nameščen na okovjih, voziček ne nadomesti postelje. Če otrok potrebuje spanec, ga raje namestite v košaro ali posteljo.

#### PREVIDNOSTI

**Pred uporabo vozička navodila skrbno preberite, in jih shranite za kasnejšo uporabo.**

- Otrokovo varnost lahko ogrozite, če ne upoštevate priporočena navodila.
- Voziček je namenjen otrokom od 0-36 mesecev in do teže 15 kg.
- Maksimalna teža dojenčka je 15 kg.
- Voziček je namenjen le za prevoz otroka.
- Nikoli ne pustite vozička z otrokom na nagnjeni površini, četudi imate zavore zablokirane.
- Ne uporabljajte vozička, če je kateri od elementov poškodovan.
- Pred uporabo se zmeraj prepričajte, da so vsi elementi na svojem mestu in nepoškodovani. V primeru, da niso, ne uporabljajte vozička.
- Pri razstavljanju in sestavljanju vozička, se prepričajte, da je otrok na varni razdalji. Pri upravljanju vozička se prepričajte, da se gibajoči elementi ne dotikajo nobenega dela telesa na otroku.
- Ko se ustavite, vedno uporabljajte zavoro.
- Če na ročaj postavite težko stvar, bo to vplivalo na stabilnost vozička in je lahko

nevarno.

- Uporabljajte le originalne dele vozička, oz. dele, ki jih je proizvajalec priporočil.
- Pri potiskanju vozička čez ovire, vedno dvignite najprej sprednjo stran vozička.
- Vozička ne uporabljajte na stopnicah.
- Voziček shranjujte izven dosega otrok.
- Športni del vozička ni primeren za otroke, mlajših od 6 mesecev.
- Košara je primerna za otroke, ki še samostojno ne sedijo in se ne postavljajo na roke in kolena. Maksimalna teža je 9 kg.
- V kolikor otrok zaspi v vozičku, ga je potrebno prestaviti v posteljo. Voziček ne nadomešča postelje namenjene spanju.

## **SESTAVLJANJE IN RAZSTAVLJANJE OGRODJA (1, 2)**

V kolikor želite voziček zložiti, morate na spodnjih straneh ogrodja poiskati dve tipki, ki ju istočasno pritisnete in voziček potisnete proti tlom, da se zloži.

Za razstavljanje ogrodja, vozičku na desni strani odstranite varovalo in ga potegnete močno proti sebi, da zaslišite „klik“. To pomeni, da je voziček pravilno razstavljen.

## **MONTAŽA IN DEMONTAŽA ZADNJIH KOLES**

Za montažo koles na ogrodje vozička pritisnite na gumb na spodnji zadnji osi (poleg nožne zavore) in istočasno namestite kolo na kovinsko os.

**POZOR!** Preden voziček uporabite, se prepričajte, da so kolesa pravilno, varno in uspešno nameščena!

Za odstranitev koles, pritisnete gumbe v sredini montiranih koles in jih potegnete ven.

## **MONTAŽA SPREDNJIH KOLES**

Prednja kolesa imajo možnost fiksiranja. V kolikor ne želite, da se kolesa vrtijo za 360°C, zavrtite os na kolesu in zablokirate kolesa.

Kolesa se ob montaži potisnejo v to namenjeno odprtino na sprednji strani.

## **ROČAJ**

Ročaj ima možnost reguliranja glede na višino osebe, ki voziček vozi. Na notranjih straneh ročaja sta dva gumba, ki ju istočasno stisnemo in ročaj potisnemo gor oziroma dol, da nastavimo želeno višino.

## **ZAVORA**

Na ogrodju je nožna zavora, ki zablokira zadnja dva kolesa. V primeru, da želite blokirati, potisnite zavoro navzdol.

## **MONTAŽA KOŠARE**

Košara je zaradi transporta razstavljena in pred uporabo jo je potrebno sestaviti. Pod

vzmetnico v reže (votline) zatakните kovinske žice.

## **NAMESTITEV KOŠARE NA OGRODJE VOZIČKA**

Reže na košari na obeh straneh namestite v reže na ogrodju vozička. Zatakne se avtomatsko (klik«). Demontaža košare – kako sneti košaro iz ogrodja - Istočasno na obeh straneh potisnite tipko navzgor in snemite košaro.

**POZOR!** Preden uporabite voziček, se prepričajte, da je ogrodje pravilno sestavljeno! Ne zapirajte vozička skupaj s košaro na ogrodju!

## **STREHA**

Košara je opremljena s streho, ki je nastavljiva do zelene pozicije. Streha ima ročaj za prenašanje. Če je streha nameščena v popolnoma vertikalno pozicijo, okence na strehi lahko odprete za zračenje. Streha razpolaga z zadrigo, ki omogoča, da lahko zračimo košaro.

## **POKRIVALO ZA NOGE**

Košara razpolaga s pokrivalom za nogice, ki se popolnoma prilega košari. Športni sedež ima svoje pokrivalo za noge. Za namestitev pokrivala za noge, ga ob zunanjih straneh prislonite na „mucke“.

## **NAMESTITEV ŠPORTNEGA SEDEŽA NA OGRODJE VOZIČKA**

Reže na športnem delu na obeh straneh namestite v reže na ogrodju vozička. Zatakne se avtomatsko (»klik«). Demontaža športnega sedeža – kako sneti sedež iz ogrodja - Istočasno na obeh straneh potisnite tipko navzgor in snemite košaro.

**POZOR!** Preden uporabite voziček, se prepričajte, da je ogrodje pravilno sestavljeno! Ne zapirajte vozička skupaj s športnim delom na ogrodju!

## **STREHA ŠPORTNEGA SEDEŽA**

Streha je nastavljiva v več zelenih pozicij.

## **NASTAVITEV HRBTIŠČA NA ŠPORTNEM SEDEŽU**

Hrbtišče na športnem sedežu nastavite tako, da povlecite za ročaj na hrbtni strani športnega sedeža. **POZOR!** Nastavitev hrbtišča zna biti nevarno, če otrok sedi in je naslonjen na hrbtišče.

## **NASTAVITEV OPORE ZA NOGICE**

Opora za nogice je nastavljiva do zelene pozicije. Na obeh straneh istočasno pritisnite na gumb in nastavite do zelene pozicije.

## **NASLONJALO**

Sedež je opremljen z varnostnim naslonjalom za roke. Sestavljen je tako, da je na obeh straneh reža, da bi odstranili naslonjalo, pritisnite gumb (nameščena sta na obeh straneh) in nato potegnite ven.

**POZOR!** Vedno uporabljajte naslonjalo z varnostnimi pasovi, ko je otrok v sedežu.

## **VARNOSTNI PASOVI**

Športni sedež je opremljen z 5-točkovnim varnostnim sistemom. Ko je otrok nameščen udobno v sedežu, paske porinite v režo in zategnite pasove. Pri odpenjanju pritisnite na sponko in izvlecite pasove.

## **POKRIVALO**

Sedež je opremljen s pokrivalom za noge.

## **DEŽNO POKRIVALO**

Voziček je opremljen z dežnim pokrivalom: univerzalno pokrivalo za košaro in za sedež.

## **NAKUPOVALNA KOŠARA**

Voziček je opremljen z nakupovalno košaro. Namestitev nakupovalne košare na dnu ogrodja je možna z zadrgo.

**POZOR!** Maksimalna obremenitev nakupovalne košare: 3 kg.

## **TORBA**

Voziček je opremljen s praktično torbo. Lahko jo obesiš ročaje na vozičku držala.

**POZOR!** Maksimalna teža je 1.5 kg.

## **NAMESTITEV AVTOSEDEŽA**

Ogrodje vozička omogoča tudi namestitev avtosedeha za otroke 0-13 kg. Da bi namestili avtosedeh na ogrodje, je najprej potrebno namestiti adapterje. Namestiti jih je potrebno na držala (na vsaki strani). Zaklenejo se avtomatsko.

**POZOR!** Ko nataknete adapterje se vseeno prepričajte, če so pravilno nameščeni (obe strani morata biti zaklenjeni). Ko so adapterji nameščeni, lahko na te namestite avtosedeh. Zatiči morajo biti pravilno nameščeni na adapterje in zaklenjeni.

Da bi odstranili avtosedeh iz ogrodja, najprej odstranite adapterje s pomočjo tipk na notranji strani lupinice. Istočasni pritis na gume vam po odstranil adapterje.

## **ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE**

Produkt vzdržujte po predpisanih zahtevah. Ne jemljite oblazinjenja iz vozička.

Vzmetnica ni pralna! Obroba v globoki košari je pralna le ročno.

Blazine na vozičku čistite z mehko gobico ali krpo, in z blagimi čistili. Preverjajte stanje koles in čistite zemljo ter pesek iz njih.

Če se voziček zmoči, ga posušite, kovinske dele pa pobrišite s suho krpo. Prevelika izpostavljenost soncu, lahko vozičku spremeni barvo materiala in blaga.

Če pride v stik s slano vodo so lahko vidne spremembe na vozičku.

**Proizvajalec:**

P. P. P. Tako Grzegorz Trylski  
ul. Jagiellonska 77/79  
42-229 Czestochowa

**Distributer:**

Junama Sp. z.o.o.  
ul. Jagiellonska 73  
42-229 Czestochowa

**Uvoznik:**

AR-AL NET d.o.o.  
Kranjčeva 22  
9220 Lendava  
Tel.+386 51 219 853