

# NAVODILA ZA UPORABO

## OTROŠKI VOZIČEK ROAN IVI 2.0

Prosimo, pozorno preberite in jih shranite za kasnejšo uporabo!

### OPOZORILA

1. OPOZORILO: Otroka nikoli ne puščajte brez nadzora.
2. OPOZORILO: Pred uporabo se prepričajte, da so vklopljene vse zaklepne naprave.
3. OPOZORILO: Da bi se izognili poškodbam, poskrbite, da bo otrok med razstavljanjem ali zlaganjem izdelka na razdalji.
4. OPOZORILO: Otroku ne dovolite, da se igra z izdelkom.
5. OPOZORILO: Uporabite pas, ko otrok začne sam sedeti.
6. OPOZORILO: Sedežna enota ni namenjena otrokom, mlajšim od 6 mesecev.
7. OPOZORILO: Vedno uporabljajte varnostne pasove.
8. OPOZORILO: Pred uporabo preverite, ali so pritrilni mehanizmi nosilnega vozička, vozička in avtomobilskega sedeža pravilno pritrjeni.
9. OPOZORILO: Ta izdelek ni namenjen teku ali rolanju.
10. OPOZORILO: Ta izdelek je namenjen otrokom, ki ne morejo sedeti sami, spreminjati položaja ali se premikati z rokami in koleni. Največja teža otroka: 9 kg (globoka košara).
11. OPOZORILO: Vedno uporabite nožno zavoro, ko voziček zaustavite.
12. OPOZORILO: Največja obremenitev nakupovalne košare je 3 kg.
13. OPOZORILO: Največja obremenitev torbe je 1,5 kg.
14. OPOZORILO: Vsaka obremenitev ročaja, košare ali ogrodja lahko vpliva na njegovo stabilnost.
15. OPOZORILO: Uporabljajte le originalne dele, ki jih je odobril proizvajalec.
16. OPOZORILO: Vozička ne uporabljajte po stopnicah.
17. OPOZORILO: Izdelek je namenjen otrokom od rojstva do 4. leta starosti ali maksimalne teže 22 kg.

### VZDRŽEVANJE

1. Izdelek zahteva redno vzdrževanje.
2. Kovinske dele vozička lahko čistite z mokro krpo in z blagim čistilnim sredstvom, da preprečite korozijo. Po čiščenju posušite.
3. Oblazinjenje vozička lahko čistite z mokro krpo in z blagim čistilnim sredstvom. Po čiščenju oblazinjenje posušite tako, da ga obesite na mestu, kjer dlje časa ni izpostavljeno sončnim žarkom, ali pa ga pustite razgrnjenega v dobro zračnem prostoru.
4. Elementov oblazinjenja ne perite v pralnem stroju in ga ne vrtinčite mehansko.
5. Ne uporabljajte belila. Uporabljajte le blaga čistilna sredstva.
6. Izdelka ne izpostavljajte dlje časa sončnim žarkom, ker se lahko poškodujejo oblazinjenje in plastični deli.
7. Premične komponente je treba občasno vzdrževati z uporabo sredstev, kot je WD-40.
8. Redno preverjajte lokacijo varnostnih pasov in drugih nastavljivih elementov.
9. Ne uporabljajte masti na mestih, kjer lahko pride pesek. Redno preverjajte lokacijo varnostnih pasov in drugih nastavljivih elementov.
10. Izogibajte se stiku s slano vodo (morska voda, morski vetrič, sol za ceste), ker lahko povzroči korozijo.
11. Dovoljeno temperaturno območje za uporabo vozička: od -5 do +35 stopinj celzija.

OPOMBA! Ko pustite voziček na nagnjeni površini, vedno zaklenite varnostno parkirno zavoro.

OPOMBA! Parkirna zavora ni namenjena upočasnjevanju. Zaklenite ga, ko je voziček popolnoma ustavljen.

OPOMBA! Parkirna zavora mora biti aktivirana, ko otroka položite v voziček ali ga vzamete iz vozička.

OPOMBA! Voziček ni namenjen teku.

OPOMBA! Ogrodje vozička je združljivo z nosilno košaro, sedežno enoto in avtosedežem (lupinico), ki jih dobavi proizvajalec.

OPOMBA! Ročaji za prenašanje nosilne košarice naj bodo pri uporabi nosilne košare zunaj.

OPOMBA! Ko uporabljate avtosedež na okvirju vozička, ne pozabite, da ta voziček ne nadomešča zibelke ali otroške posteljice. Če otrok želi spati, je priporočljivo, da ga položite globoko košaro ali otroško posteljico.

## NAVODILA ZA UPORABO IVI

### Razstavljanje vozička (ogrodja)

Če želite voziček razstaviti, ga postavite ravno na tla (slika 1), nato premaknite varnostni mehanizem za zlaganje vozička (slika 2) in z odločnim gibom povlecite ročaj navzgor (slika 3), dokler se mehanizem za zlaganje vozička ne zaskoči na mestu (slika 4).

### Montaža in demontaža zadnjih koles

Za montažo zadnjih koles najprej vstavite palico v zadnji zavorni drog (slika 5), dokler se ne zaskočijo (slika 6). Nato vstavite kolesa na polovice, dokler ne zaslišite klika. Za demontažo zadnjih koles pritisnite gumb v osrednjem delu kolesa (slika 7) in razstavite kolo. Pritisnite gumb, ki se nahaja pod zavornim drogom (slika 8), da odstranite palico.

### Montaža sprednjih vrtljivih koles

Sprednji del kolesa vstavite v ogrodje (slika 9), dokler se ne zaskoči (slišali boste jasen klik, (slika 10). Prepričajte se, da je kolo pravilno pritrjeno. Ponovite korake za drugo kolo. Sprednja kolesa so opremljena z zaklepnim mehanizmom, ki jih lahko zaklene, da se peljejo samo naprej. Zaklenite kolo, obrnite obroč zaklepnega mehanizma navzven (simbol zaklenjene ključavnice, slika 11).

### Demontaža sprednjih vrtljivih koles

Pritisnite gumb zaklepnega mehanizma kolesa (slika 12) in potisnite kolo s pesta (slika 13). Ponovite korake za drugo kolo.

### Nastavitev višine ročaja

Ročaj vozička je nastavljiv. Za menjavo pritisnite okrogli gumbi na obeh straneh ročaja in ga nato nastavite na zeleno višino (slika 14).

### Parkirna zavora

Otroški voziček je opremljen z zadnjo parkirno zavoro. Za vklop zavore pritisnite njeno ročico navzdol (slika 15). Da bi ga izklopili, dvignite ročico.

OPOMBA! Preden začnete voziček potiskati, se prepričajte, da je zavora sproščena.

OPOMBA! Ko pustite otroški voziček vključen, vedno vključite varnostno zavoro na neravni površini.

OPOMBA! Zavora ni zasnovana za upočasnjevanje. Vklopiti ga je treba, ko je otroški voziček popolnoma ustavljen.

OPOMBA! Otroški voziček ni namenjen teku.

### **Montaža in demontaža globoke košare**

Košaro sestavite tako, da jo pritisnete proti ogrodju vozička, tako, da se adapterji na obeh straneh košare zaskočijo v adapterje na okvirju vozička (slika 16, 17). Samodejno se bodo zaklenili.

Za razstavljanje košare vozička povlecite ročaje, ki se nahajajo na adapterjih nosilne košare (slika 18).

Košara se lahko zloži. Za zlaganje košare premaknite dve ročice, ki se nahajata pod nosilno košaro, na njen osrednji del (slika 19, 20). Za odpiranje košare z odločnim gibom dvignite ročaj, ki se uporablja za prenašanje nosilne košarice (slika 21, 22), nato premaknite ročice, ki se nahajajo pod košaro, navzven (slika 23).

OPOMBA! Pred uporabo se prepričajte, da je košara pravilno sestavljena.

### **Montaža in demontaža športnega sedeža**

Sedež sestavite in razstavite na enak način kot košara (glej montaža in demontaža košare)(slika 24, 25, 26). Sedež lahko sestavite tako, da sta sprednja in zadnja stran obrnjena v obe smeri vožnje.

OPOMBA! Pred uporabo vozička se prepričajte, da je športni sedež pravilno nameščen na ogrodje.

### **Nastavitev naslonjala za noge**

Sedežna enota je opremljena z oporo za noge, nastavljivo v dveh položajih. Če želite spremeniti višino opore za noge, pritisnite okrogle gumbе na obeh straneh opore za noge (slika 27).

### **Montaža/demontaža opore za roke**

Sedež je opremljen z varnostno oporo za roke. Za montažo opore potisnite njegov pritrdilni mehanizem v montažne odprtine na obeh straneh sedežne enote (slika 28). Če želite razstaviti oporo, pritisnite gumba na obeh straneh odbijača (slika 29) in ga povlecite navzgor.

OPOMBA! Sedežno enoto vedno uporabljajte z oporo za roke.

### **Varnostni pasovi**

Športni sedež je opremljen s 5-točkovnim varnostnim pasom (slika 30). Uporabljamo ga od trenutka, ko otrok začne sedeti sam. Odpnite pasove, tako, da sprostite sponke iz osrednje zaponke, nato otroka posedite. Nastavite dolžine pasov tako, da se tesno prilegajo otrokovemu telesu, ne da bi ga stisnili, in nato zapnite sponke vseh pasov na sredinsko zaponko.

OPOMBA! Vedno uporabljajte varnostnim pas, če otrok lahko sedi sam.

### **Nastavitev naslonjala**

Sedež je opremljen s 3 različnimi nakloni naslonjala. Za spuščanje naslonjala potegnite navzgor plastično ročico v zadnjem delu naslonjala (slika 31) in nato nastavite pravilen položaj.

### **Torba**

Vozičku je priložena praktična torba. Pritrdi se na ročaj otroškega vozička s pomočjo plastičnih sponk na določenih točkah nad nastavitvijo višine ročaja (slika 32). Torbi sta priložena tudi dodatna naramnica in praktična previjalna podloga.

### **Dežna folija**

Voziček je opremljen z dežno folijo, ki je opremljena z odprtino za zrak v višini otrokovega obraza. Če jo želite namestiti, položite en konec pod oporo za noge ali pod zadnji del košare, drugi konec pa povlecite na streho (slika 33). Folija je primerna tako za globoko kot za športni sedež.

### **Komarnik**

Voziček je opremljen z uporabno mrežo proti komarjem. Mrežo proti komarjem sestavite tako, da jo z zaponkami pritrdite na streho nosilca (slika 34) in nato napnete čez streho in sprednji del košare.

### **Strehica in ročaj na globoki košari**

Košara je opremljena s streho. Njegov okvir deluje kot ročaj za prenašanje nosilne košare (z ročajem je mogoče prenašati samo nosilno košaro, ne celotnega vozička). Nošenje nosilke z otrokom v njej ni dovoljeno.

OPOMBA! Preden dvignete košaro, postavite ročaj na streho navpično (navpično na tla). Nadstrešek je opremljen z mehanizmom za nastavitev višine. Če želite nadstrešek namestiti v zeleni položaj, pritisnite okrogle plastične gumbе na njegovem dnu (slika 35, 36).

### **Montaža/demontaža lupinice (avtosedeža) z adapterji**

Če želite sestaviti avtosedež za skupino 0+, najprej sestavite adapterje. Vsak adapter pravilno vstavite v desni in levi žep, dokler ne zaslišite jasnega klika (slika 37, 38). Nato vstavite avtosedež na adapterje, dokler ne zaslišite jasnega klikanja (slika 40). Če želite razstaviti avtosedež, pritisnite dva gumba ob vznožju ročaja lupinice (slika 41) in dvignite avtosedež. Če želite adapterje razstaviti, premaknite ročaj, ki se nahaja znotraj adapterja, in ga dvignite (slika 41).

### **Nastavitev trdote vzmetenja**

Voziček je opremljen z mehanizmom za nastavitev trdosti vzmetenja. Če želite vzmetenje spremeniti v mehak način, premaknite ročico pod zavorno palico navzgor (slika 42). Če ga želite spremeniti v trdo vzmetenje, premaknite ročico navzdol (slika 43).

### **Zlaganje ogrodja**

Za zlaganje okvirja pritisnite okrogel gumb na desni strani ogrodja (slika 44) in povlecite plastično ročico na obeh straneh vozička (slika 45). Ko zložite okvir, premaknite dno košare navzgor (slika 46). Olajšal bo zlaganje vozička in pravilno namestitev koles.

### **Zlaganje ogrodja skupaj s sedežno enoto**

Okvir je mogoče zložiti skupaj s sedežno enoto. Ko je voziček obrnjen naprej, sprostite ročico za nastavitev hrbtnega naslona in zložite naslonjalo proti sedežu, kot je prikazano na slikah 47 in 48. Celoten voziček zavrtite okoli svoje osi proti zadnjemu vzmetenju, kot je prikazano na sliki 49, nato pa voziček zložite dokler se zaklep ne zaskoči, kot je prikazano na slikah 50 in 51.

Ko je voziček obrnjen nazaj, zložite naslonjalo proti sedežu, kolikor je mogoče, kot je prikazano na slikah 52 in 53, nato zložite voziček, dokler se zaklep ne zaskoči, kot je prikazano na slikah 54.

### **Zaščita pred soncem - tenda**

Voziček je opremljen z zaščito pred soncem, ki se prilega globoki košari in športnemu delu. Način pritrditve senčnika je prikazan na slikah 55 in 56.

**Proizvajalec:** P.P.U.H. ROAN, 42-200 Częstochowa, ul. Warszawska 112  
tel./fax (034) 362 14 29, 364 35 54, e-mail: [info@roan.pl](mailto:info@roan.pl).

**Uvoznik:** AR-AL NET d.o.o., Kranjčeva 22, 9220 Lendava  
tel. +386 51 219 853, [info@trgovina-junior.si](mailto:info@trgovina-junior.si)

**Prodajalec:** Trgovina z otroško opremo in druge storitve Iris Šel s.p.,  
Plač 24a, 2201 Zg. Kungota  
[splet@trgovina-junior.si](mailto:splet@trgovina-junior.si), [www.trgovina-junior.si](http://www.trgovina-junior.si)