

# NAVODILA ZA UPORABO

## MOMI FLOVI STOLČEK ZA HRANJENJE 2v1

Spoštovani.

Najlepša hvala za nakup stola MoMi FLOVI. Upamo, da bo izdelek izpolnil vaša pričakovanja. Za dodatna vprašanja nas kontaktirajte preko [www.momi.store](http://www.momi.store) oziroma se obrnite na pooblaščenega prodajalca.

Zaradi varnosti otrok natančno preberite priročnik in upoštevajte njegova priporočila za varno uporabo izdelka. Odrasla oseba mora vse komponente izdelka med sestavljanjem uporabljati v skladu z uporabniškim priročnikom in njihovo predvideno uporabo, da prepreči poškodbe.

### **POMEMBNO!**

#### **PROSIMO, POZORNO PREBERITE IN SHRANITE ZA PRIHODNJE REFERENCE**

- Ne puščajte svojega otroka brez nadzora. Nikoli ne izpustite svojega otroka izpred oči.
- Pred uporabo vedno preverite, ali je izdelek varen in stabilen.
- Vedno uporabljajte zadrževalni sistem (varnostni pas).
- Prepričajte se, da je jermen pravilno nameščen.
- Ne dvigujte in ne premikajte izdelka, ko je v njem otrok.
- Izdelka ne premikajte za pladenj za hranjenje.
- Ne dovolite, da bi otrok splezal na izdelek.
- Izdelka ne uporabljajte, če vsi njegovi deli niso pravilno nameščeni in nastavljeni.
- Zavedajte se tveganj, ki jih predstavlja odprti ogenj ali drugi viri močne toplote, kot so električni štedilniki, plinski štedilniki itd., v bližini izdelka.
- Zavedajte se nevarnosti prevrnitve, če vaš otrok lahko potisne noge z mize ali katere koli druge strukture.
- Izdelka ne uporabljajte, dokler otrok ne more sam sedeti.
- Da bi se izognili poškodbam, naj vaš otrok ne bo v bližini med sestavljanjem in razstavljanjem izdelka.
- Stolček za hranjenje je namenjen otrokom od 6 mesecev do 36 mesecev, težki do 15 kg, ki lahko samostojno sedijo.
- Otroški stol je namenjen otrokom starim od 24 do 60 mesecev, težkim do 20 kg, ki lahko samostojno sedijo.
- Prenehajte z uporabo izdelka, če opazite kakršne koli razpoke, raztrganine ali manjkajoče dele. V tem primeru kontaktirajte pooblaščenega prodajalca tega izdelka.
- Izdelek, postavljen pod okno, lahko otrok uporabi kot stopnico in povzroči padec skozi okno.
- Ne uporabljajte dodatkov ali nadomestnih delov, razen tistih, ki jih je odobril proizvajalec.
- Očistite z vlažno, čisto krpo in blagim milom.
- Ovoj in črte: očistite z vlažno, čisto krpo, ne belite, ne sušite na trebuhu. Ne likajte. Ne kemično čistiti.
- Ko vstavljate in jemljete otroka, ga dvignite. Otroci ne smejo stati na naslonjalu za noge in sedežni blazini ali plezati v in iz visokega stolčka.
- Stolček za hranjenje uporabljajte samo na ravni površini.

- Stol ni igrača.
- Izdelka ne uporabljajte drugače, kot je navedeno v navodilih.
- Prepričajte se, da je pas pravilno nameščen.
- Preden se vaš otrok usede, se prepričajte, da so vse komponente pravilno pritrjene in zaklenjene.
- Izdelka ne izpostavljajte visokim in nizkim temperaturam ter visoki vlažnosti.
- Če je bil stol izpostavljen neposredni sončni svetlobi, ga pred uporabo postavite v senco in pustite, da se ohladi.

## **POMEMBNO**

Vedno odstranite in zavržite vso embalažo, folije, varnostne elemente znotraj kartonske škatle in druge plastične komponente in komponente, ki niso odobrene za uporabo s strani otrok. Vaš otrok ne sme imeti dostopa do elementov embalaže in plastičnih folij, saj lahko pride do zadužitve. Ta priročnik priporočamo za nadaljnjo uporabo, če bo potrebno, da preberete, kako ravnati v primeru nevarnosti ali ustreznega vzdrževanja.

## **ZAPOMNITE SE**

Slike v tem priročniku ponazarjajo splošno uporabo izdelka in so samo za ponazoritev. Videz izdelka in njegovih sestavnih delov se lahko nekoliko razlikuje od dejanskega stanja.

## **MONTAŽA IZDELKA**

1. Sedež
2. Zgornje kovinske noge
3. Spodnje kovinske noge
4. Plastične podloge na nogah stola
5. Dvojna plastična prevleka
6. Naslon za noge
7. Vijaki in matice

1. Povežite spodnje in zgornje kovinske noge, dokler ne zaslišite "klik". Povežite noge in sedež, dokler ne zaslišite tudi "klik". To pomeni, da so noge pravilno nameščene.
2. Pritrdite naslon za noge na sprednje kovinske noge s pomočjo priloženih vijakov in matic. Za to uporabite izvijač.
3. Potisnite plastični pladenj in ga pritrdite na izbranem mestu. Prepričajte se, da je pladenj pravilno nameščen.
4. Na vse 4 noge stola pritrdite plastične podloge. S celotno površino se morajo dotikati tal.

## **KAKO STOLČEK ZA HRANJENJE SE SPREMENITI V NIZEK STOLČEK**

1. Z izvijačem odstranite naslon za noge. Odstranite spodnje noge stola in pustite samo zgornje. Odstranite plastične blazinice s spodnjih nog in jih pritrdite na zgornje. Prepričajte se, da so nameščeni pravilno in da se s celotno površino dotikajo tal.

### **Proizvajalec:**

TELFORCEONE S.A.  
ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław  
Tel. +48 57 179 75 03  
[wsparcie@momi.pl](mailto:wsparcie@momi.pl)

### **Uvoznik:**

AR-AL NET d.o.o.  
Kranjčeva 22, 9220 Lendava  
Tel. +386 51 219 853  
[info@trgovina-junior.si](mailto:info@trgovina-junior.si)

**Prodajalec:**

Trgovina z otroško opremo in druge storitve Iris Šel s.p.,

Plač 24a

2201 Zg. Kungota

[splet@trgovina-junior.si](mailto:splet@trgovina-junior.si)

[www.trgovina-junior.si](http://www.trgovina-junior.si)