

# NAVODILA ZA UPORABO

## MOMI TEDI MINI KOLO

Dragi kupec,

Najlepša hvala za nakup mini kolesa MoMi TEDI. Upamo, da bo izdelek ustrezal vašim pričakovanjem.

Za dodatna vprašanja nas kontaktirajte preko spletne strani [www.momi.store](http://www.momi.store) ali se obrnite na pooblaščenega prodajlca.

Zaradi varnosti otrok natančno preberite navodila za uporabo in upoštevajte priporočila za varno uporabo izdelka. Oseba, ki izvaja montažo, mora biti polnoletna in bo vse sestavne dele izdelka uporabljala v skladu za uporabo in namenom uporabe, da prepreči poškodbe otroka.

**POMEMBNO:** Vedno odstranite in zavržite vse dele embalaže, kot so – folije, karton, plastika itd. To bi lahko povzročilo nevarnost poškodbe, npr. davljenje otroka, zadušitev za otroka. Priporočamo, da ta priročnik shranite za kasnejšo uporabo, da po potrebi preberete, kaj storiti v nujnih primerih ali za pravilno vzdrževanje.

**UPOŠTEVAJTE:** Slike in fotografije so samo za referenco. Dejanski videz izdelka se lahko razlikuje od vizualizacije v priročniku.

**POMEMBNO! PROSIMO, POZORNO PREBERITE IN SHRANITE ZA PRIHODNJE REFERENCE  
VARNOSTNE OPOMBE IN PREVIDNOSTNI UKREPI**

### OPOZORILA!

- Momi TEDI je kolo, ki ustreza normam EN71-1, EN71-2, EN71-3 in je namenjeno otrokom od 12 mesecev. Maksimalna nosilnost kolesa je 25 kg.
- Za uporabo samo pod nadzorom odrasle osebe, otrok naj bo vedno na očeh odrasle osebe.
- Izdelek mora sestaviti odrasla oseba. Med sestavljanjem izdelka hranite izven dosega otrok vse elemente embalaže.
- Pred montažo ima embalaža in izdelek majhne in plastične elemente (vrečke, plastična folija itd.) kar je lahko nevarno za majhne otroke. Prosimo, da jih hranite izven dosega otrok. Plastične vrečke in druge dele embalaže zavržite. Otrok mora biti poučen o pravilni uporabi izdelka. Prepričajte se, da je otrok fizično sposoben obvladovati kolo in zna upočasniti in ustaviti.
- Kolo je treba uporabljati previdno, saj vožnja s kolesom zahteva določene sposobnosti, ki bodo preprečile padce in trke, ki lahko poškodujejo uporabnika ali tretje osebe.
- Kolo je potrebno redno pregledovati in vzdrževati. Pred vsako uporabo kolesa se prepričajte, da je kolo nepoškodovano in da kateri del ni zrahljan ali manjka.
- Pred uporabo se prepričajte, da so vsi vijaki trdno priviti in da so vse komponente varno nameščene.
- Če katerikoli element manjka ali je pokvarjen, kolesa ne uporabljajte. Uporabljajte samo originalne dele za kolo.
- Ne uporabljajte v prometu.
- Kolo je dovoljeno uporabljati samo na ravnih in suhih površinah brez ovir. Ne uporabljajte pri vzponih in pobočjih, okoli prometa, na mokrih ali prodatih površinah.
- Ne uporabljajte v bližini vodnih teles in drugih ovir.
- Ne uporabljajte kolesa v temi ali slabem vremenu. Ne uporabljajte kolesa okoli stopnic.

- Kolo je prepovedano vleči za avtomobilom ali drugim vozilom.
- Kolo je primerno za eno osebo uporablja ga lahko samo ena oseba hkrati.
- Prepričajte se, da ima otrok primerne čevlje in čelado ter zaščitne podloge (ščitniki za komolce, kolena itd.) Prepričajte se, da se čevlji pravilno prilegajo in nimajo ohlapnih elementov npr. vezalke, ki se lahko ujamejo v elemente kolesa.
- Priporočljivo je, da uporabite predmete z visoko vidljivostjo.
- Pomembno je, da otrok med vožnjo ne dviguje rok z ročajev. Peljati kolo brez držanja lahko resno poškoduje otroka.
- Kolesa ne uporabljajte na mokrih ali vročih mestih.
- Držite stran od ognja.

## **SESTAVNI DELI**

- A. Krmilo
- B. Okvir kolesa s sedežem.
- C. Sprednja vilica s kolesom.
- D. Zadnja koles.

## **MONTAŽA IZDELKA**

Pred uporabo izdelka natančno preberite navodila. Da bi se izognili poškodbam upoštevajte navodila. Kolo je primerno za otroke do 25 kg. Kolesarski sedež mora biti prilagojen otrokovi višini, da z obema nogama seže do tal.

- Sprednje vilice s kolesom namestite v luknjo okvirja kolesa. Namestite zadnja kolesa v okvir kolesa.
- Namestite krmilo v luknjo okvirja kolesa.
- Prepričajte se, da so vsi elementi varno nameščeni in da ni manjkajočih delov pred uporabo kolesa.
- Če želite kolo razstaviti, pritisnite gumb na vrhu krmila in snemite krmilo ter sprednje kolo. Če želite odstraniti zadnje kolo iz okvirja, postavite ploščat izvijač v režo na zunaj kolesa in ga odpnite na obeh kolesih. Nato namestite šest kotni ključ v vijake na obeh straneh – držite en vijak s šestkotnim ključem in istočasno zavrtite drugega ter odstanite kolesa.

Za odstranitev pokrovčka na okvirju, hkrati pritisnite dva srebrna gumba na notranji strani pokrovčka.

## **VDRŽEVANJE IZDELKA**

Redno je treba preverjati stanje kolesa. Čiščenje in vzdževanje kolesa mora opraviti odrasla oseba. Izdelek očistite z vlažno krpo. Zaščitite izdelek pred prahom, vlago, ekstremno visokimi in nizkimi temperaturami, padci, itd.

Premične dele kolesa namažite samo z sredstvom na osnovi silikona. Presežek maščobe obrišite s čisto krpo. Vijake kolesa je treba redno preverjati. Menjavajte in popravljajte dele le, ko je to potrebno. Hraniti na suhem mestu. Izpostavljanje kolesa neposredni sončni svetlobi lahko povzroči upognitev plastičnih delov. Pred vsako uporabo preverite ali je kolo poškodovano in se prepričajte, da so vsi vijaki pritrjeni. Obrabljeni in poškodovani elementi morajo zamenjati na pooblaščenem servisu.

## **VARUJTE OKOLJE**

Ko prenehati uporabljati Momi TEDI, ga prosimo zavržite na ustreznem mestu.

HVALA, KER STE PREBRALI PRIROČNIK.  
PROSIMO, DA GA SHRANITE ZA PRIHODNJO UPORABO.

**Proizvajalec:**

TELFORCEONE S.A.  
ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław  
Tel. +48 57 179 75 03  
wsparcie@momi.pl

**Uvoznik:**

AR-AL NET d.o.o.  
Kranjčeva 22, 9220 Lendava  
Tel. +386 51 219 853  
info@trgovina-junior.si

**Prodajalec:**

Trgovina z otroško opremo in druge storitve Iris Šel s.p.,  
Plač 24a, 2201 Zg. Kungota  
[splet@trgovina-junior.si](mailto:splet@trgovina-junior.si), [www.trgovina-junior.si](http://www.trgovina-junior.si)