

NAVODILA ZA UPORABO

AVTOSEDEŽ BE COOL NADO ISOFIX

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo!

Skupina: 0+1 Teža: 0-18 kg

- **OPOZORILA**

- Ta otroški sedež je bil odobren v skladu s Pravilnikom št. 129 za otroke med višino 40 cm in 105 cm.
- Sedeža ne uporabljajte v smeri vožnje, dokler otrok ni star 15 mesecev oz. ne tehta vsaj 9 kg.
- Priporočeno je, da sedež uporabljate v nasproti smeri vožnje kolikor dolgo je to mogoče.
- Otroka nikoli ne pustite samega, brez nadzora.
- Kadar otroški sedež nameščate v smeri vožnje, je potrebno sprednji sedež potisniti čim dlje naprej.
- Pozorno preberite navodila! Nepravilna namestitev otroškega sedeža lahko ogrozi varnost vašega otroka. V primeru nepravilne namestitve prodajalec/proizvajalec ne prevzemata odgovornosti.
- Sedež je vključen v kategorijo i-Size, opredeljeno v Pravilniku ZN 129 in se lahko namesti v vsa vozila, odobrena za uporabo i-Size, v skladu s Pravilnikom 16. Sedež lahko namestite v vozila, navedena v tem priročniku.
- V priročniku vašega vozila preverite, ali lahko namestite ta otroški sedež.
- Sedež zaščitite pred direktno sončno toploto; plastični in kovinski deli se lahko pregrejejo in opečejo otroka.
- Sedež zaščitite pred korozivnimi tekočinami, barvami in topili, da ne poškodujete izdelka.
- Otroški sedež morate v primeru avtomobilske nesreče zamenjati, tudi če ni vidnih znakov poškodb. Poškodbe so lahko nevidne in lahko vplivajo na varnost vašega otroka.
- Kadar se odpravljate na daljšo pot, se večkrat ustavite in vzemite otroka iz sedeža. Priporočljivo je, da postanek opravite vsaki 2 uri.
- Vedno se prepričajte, da je podporna noga isofixa na tleh avtomobila in da so varnostni pasovi za otroka v pravi poziciji (ne smejo biti zaviti).
- Oblazinjeni del sedeža je bistveni del otroškega sedeža. Brez odobritve proizvajalca ga ne smete zamenjati.
- Ne spreminjajte/dodajajte/odvzemajte nobenih komponent na otroškem sedežu.
- Pri nameščanju sedeža pozorno sledite navodilom.

- V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na proizvajalca.

| | |
|--|--|
| 1. Ročica za nastavitev vzglavja | 9. Isofix |
| 2. Vzglavje | 10. Gumb za sprostitvev isofixa |
| 3. Stranski zaščitni sistem | 11. Drsní gumb za isofix |
| 4. Oblazinjeni del | 12. Zaslon |
| 5. 5-točkovni varnostni pas | 13. Baterije |
| 6. Regulator napetosti varnostnih pasov | 14. Podporna noga |
| 7. Gumb za spuščanje (nastavitev položaja) | 15. Gumb za prilagoditev podporne noge |
| 8. Gumb za rotacijo | 16. Blažilnik za ustavitev podporne noge |

- Namestitev otroškega sedeža

Za namestitev otroškega sedeža sledite naslednjim navodilom:

1a. Raztegnite podporno nogo (**14**) dokler ni v vertikalnem položaju, kot je prikazano.

1b. Premaknite gumb (**11**), da potisnete isofix (**9**) nazaj, tako da popolnoma raztegnete konektor. **1c.** Konektorje vodite proti nastavkom za isofix v vašem vozilu, dokler ne zaskočijo (slišati morate klik), indikator pa se mora spremeniti iz rdeče barve v zeleno na obeh straneh baze/podstavka. **1d.** Otroški sedež premaknite nazaj in naslon sedeža pritisnite na sedež vozila. Nato potegnite sedež proti sebi, da preverite, ali je pravilno nameščen.

1e. Stisnite gumb (**15**), da nastavite višino podporne noge (**14**), dokler ni trdno v stiku s tlemi avtomobila. Ne sme se pritrčiti na vrh kakršnega koli predala. Podporna noga mora biti nameščena pod 90-stopinjskim kotom glede na avtosedež.

1f. Zaslon (**12**) vizualno in zvočno prikazuje, ali je sedež pravilno nameščen. Ko ste z namestitvijo končali, preverite, da se na zaslonu prikaže beseda OK.

Vizualni indikatorji kažejo, ali so konektorji odprti ali zaprti. Morda je konektor zaprt, pa ni priključen na sidrišče isofix-a. Prosimo, preverite, da so konektorji pravilno nameščeni v sidrišča, in sicer tako, da poskušate potegniti sedež iz sidrišč.

Za demontažo otroškega sedeža sledite istim korakom v obratnem vrstnem

redu. **1g.** Premaknite gumb (**11**), da odprete konektor in ga sprostite s sidrišča.

- Uporaba O3 v vzvratnem ali naprej obrnjenem položaju

Namestitev sedeža v vzvratni položaj (v nasprotni smeri vožnje), od 40 cm do 105

cm 2a. Stisnite gumb (**8**) in obrnite sedež.

2b. Obrnite sedež, dokler se ne zaskoči v položaju, ki omogoča nameščanje otroka v sedež (ta položaj mora biti pravokotno na položaj v smeri vožnje).

2c. Stisnite gumb (**8**) in sedež obrnite v položaj v nasprotni smeri vožnje. Pomembno je, da se sedež zaskoči v položaj; na zaslonu (**12**) se vam prikaže, če je vse v skladu z navodili.

OPOZORILO! Nikoli ne nameščajte otroškega sedeža na sedežu vozila, ki je opremljen z zračno blazino (airbag-om).

Uporaba blazinice/oblazinjenega dela

Vložek **(4)** je namenjen uporabi pri novorojenčkih, da jim omogoči večje udobje in stabilnost ter jim ponudi ležeč položaj, s tem pa preprečuje, da bi otrokova glavica padala naprej. Blazinica je namenjena uporabi do 5,5 kg otrokove teže.

Namestitev sedeža v naprej obrnjenem položaju, od 75 cm do 105 cm

2a. Stisnite gumb **(8)** in obrnite sedež.

2b. Obrnite sedež, dokler se ne zaskoči v položaju, ki omogoča nameščanje otroka v sedež (ta položaj mora biti pravokotno na položaj v smeri vožnje).

2d. Stisnite gumb **(8)** in sedež obrnite v položaj v smeri vožnje. Pomembno je, da se sedež zaskoči v položaj; na zaslonu **(12)** se vam prikaže, če je vse nameščeno v skladu z navodili (beseda OK).

• Namestitev otroka v avtosedež

Ta otroški sedež ponuja enostaven način nameščanja otroka v sedež.

3a. Sedež obrnite v položaj za nameščanje otroka **(2b)** in odprite sponko varnostnih pasov **(5)**.

Pasove pomaknite nekoliko na stran in namestite otroka v sedež.

3b. Pasove pravilno namestite čez otroka in jih zapnite v sponki.

3c. Za nastavitev vzglavja **(2)** potegnite ročico **(1)** navzgor. Vzglavje mora biti nastavljeno v pravilno pozicijo; to pomeni, da mora biti ramenski pas približno 1cm nad otroškimi rameni.

3d. Pasove je potrebno zategniti; potegnite regulator napetosti **(6)**; popolnoma se morajo prilagati otroškemu telesu.

3f. Ko je otrok pravilno nameščen v sedež, lahko spreminjate naklon sedeža - pritisnete gumb **(7)**.

Jemanje otroka iz otroškega sedeža

Sedež obrnite v položaj za nameščanje otroka **(2b)**.

3e. Najprej sprostite varnostne pasove s pritiskom na gumb.

3a. Odprite sponko varnostnih pasov iz vzemite otroka iz sedeža.

Prepričajte se, da otroka jemljete iz avtomobila na strani ceste, kjer je pločnik.

Opozorilo! Pasovi nikoli ne smejo biti zviti. Varnostni pasovi se morajo tesno prilagati otroškemu telesu, biti morajo pravilno zapeti.

Delovanje zaslona

Indikatorji na zaslonu kažejo, ali je otroški sedež pravilno nameščen, prav tako pa pomagajo namestiti sedež po pravilnem zaporedju korakov.

1f. Zaslona preverja naslednje točke:

VRTLJIVOST SEDEŽA

Sedež ima 2 možni poziciji - smer vožnje in nasprotna smer vožnje in 2 možni namestitvi - stran potnika ali stran voznika.

Položaji namestitve niso primerni za uporabo med potovanjem, zato se bo v tem primeru na zaslonu prikazal znak **X**, kar pomeni, da je položaj napačen. Med potovanjem zato ne spreminjajte položaja avtosedeža.

ISOFIX KONEKTORJI

Sedež je opremljen z 2 konektorjema. Zaslon bo pokazal, ali so konektorji pravilno nameščeni.

INDIKATOR PODPORNE NOGE

Ta simbol pokaže, da je podporna noga pravilno nameščena in je stabilizirana na tleh avtomobila. Če vsi indikatorji pokažejo znak **✓**, se bo izpisal **OK**, ki potrjuje, da je vse nameščeno pravilno.

MENJAVA BATERIJ

Namestitveni sistem **(13)** za menjavo baterij se nahaja na spodnji strani sedežne enote. Potrebujete 2x LR6 AA 1.5v baterije. Zamenjajte jih takrat, ko se na zaslonu prikaže opozorilo za menjavo.

- **Vzdrževanje**

Namestitev/odstranjevanje prevleke

Prevleka je lahko snemljiva. Na sprednji strani sta dve pritrdilni ročki. Prevleko nežno snemite iz sedeža.

Na straneh prevleke so plastični deli. Povlecite jih in nežno odstranite prevleko.

Za namestitev prevleke na sedež sledite istim navodilom v obratnem vrstnem redu.

Čiščenje

Prevleka je pralna, perete jo lahko v pralnem stroju na maksimalni temperaturi 30 stopinj, uporabite lahko detergent za občutljivo perilo. Sledite navodilom, ki se nahajajo na prevleki. Prevleke ne smete sušiti v sušilnem stroju, saj lahko poškodujete tkanino.

Prevleke ne izpostavljajte direktni sončni svetlobi. Ko otroškega sedeža ne uporabljate, ga shranite ali pokrijte.

Plastični deli se lahko očistijo z vlažno krpo in blagim detergentom.

Priporočila

Pozorno preberite navodila in jih shranite za kasnejšo uporabo. Ko se odpravljate na pot, se prepričajte, da je vsa dodatna prtljaga, ki se nahaja zraven otroka, primerno zaščitena in zavarovana, da ne poškoduje vašega otroka.

PROIZVAJALEC:

COLETTO S.C.

Ul. Warszawska 320

42-2000 Czestochowa, POLAND

Tel/Fax: +48 34 325 36 87

www.coletto.pl

biuro@coletto.pl

PRODAJALEC:

AR-AL NET d.o.o.

Kranjčeva 22

9220 Lendava

Tel: 051 219 853

www.trgovina-junior.si

info@trgovina-junior.si